



# Lenovo A369i

**Краткое руководство  
пользователя версия1.0**



Для ПО Android 4.2.

Внимательно прочтайте это руководство перед  
использованием телефона.

# Дополнительная информация

Дополнительную информацию о функциях мобильного телефона Lenovo, нормативную информацию и другие полезные руководства см. на сайте  
<http://support.lenovo.com/>.

## Поддержка

Для получения информации об услугах доступа к сети и тарифах обратитесь к оператору беспроводной сети.  
Для получения инструкций по использованию устройства посетите веб-сайт по адресу:  
<http://support.lenovo.com/>.

## Правовые оговорки

Lenovo и логотип Lenovo являются товарными знаками компании Lenovo на территории США и/или других стран.  
Другие названия компаний, изделий или услуг могут являться товарными знаками либо знаками обслуживания других компаний.

Первая редакция (октябрь 2013 г.)

© Lenovo, 2013 г.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. В случае если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



70110625

Напечатано в Китае

# Техническая спецификация



## Модель и система

Модель: Lenovo A369i

Система: Android 4.2



## Размер и вес

Высота: 124,00 мм

Ширина: 63,98 мм

Толщина: 11,70 мм

Вес: 120,78 г



## Процессор и емкость

Процессор: Двухъядерный процессор MT6572W Lite  
с тактовой частотой 1,3 ГГц

Емкость: 4 ГБ



## Камера

Тип: CMOS

Разрешение камеры: 2 МП



## Питание и аккумулятор

Аккумулятор: 1500 мА/ч (встроенный литий-ионный  
аккумулятор)



## Дисплей

Размер: 4,0 дюйма (диагональ)

Экран: Одноточечный  
сенсорный экран

Разрешение: 800 × 480

Тип ЖК-дисплея: TFT



## Беспроводная связь

②Bluetooth 3.0 WLAN

WCDMA, GSM, EDGE

- ① Значения основаны на фактических замерах.  
② Устройство Bluetooth, подключаемое к телефону, должно находиться в радиусе 10 метров.

## Общий вид




- |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 Приемник             | 2 Кнопка On/Off:       | 3 Увеличение громкости |
| 4 Уменьшение громкости | 5 Микрофон             | 6 Камера               |
| 7 Micro USB            | 8 Гнездо для наушников | 9 Динамик              |

# Установка платы SIM


Для использования услуг сотовой связи необходимо вставить SIM-карту, предоставленную вашим оператором. Установите SIM-карту, как показано на рисунке.



**Шаг 1.** Снимите заднюю крышку.



**Шаг 2.** Поднимите аккумулятор из небольшого отсека для батареи.




**Шаг 3.** Вставьте SIM-карты в разъемы, установив их металлическими контактами вниз.

 НЕ вставляйте и НЕ извлекайте SIM-карту, когда телефон включен. Это может привести к повреждению SIM-карты или телефона.

# Зарядка и включение телефона

Заряжайте аккумулятор, как показано на рисунке.



**Способ 1.** Подключите телефон к электрической розетке, используя адаптер электропитания и кабель USB, входящие в комплект поставки, или


**Способ 2.** Зарядите аккумулятор с помощью компьютера.

Низкий заряд

Полностью заряжен

Зарядка

## Включение/отключение устройства



**Включение:** Нажмите и удерживайте кнопку On/Off до отображения на экране логотипа Lenovo.

**Выключение, перезагрузка и смена режима:** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, а затем нажмите «Отключить», «Перезагрузить» или выберите другой режим.

Для получения дополнительной информации о безопасном использовании аккумулятора см. руководство «[Важная информация об изделии](#)».