

# PHILIPS

Brosse nettoyante  
pour le visage

SmartClick  
accessory

Nettoyage en profondeur du  
visage

Tête de brosse



SH575/50



## Nettoyage en profondeur du visage Pour une peau lisse et saine

La brosse nettoyante SmartClick nettoie parfaitement votre visage, pour une peau lisse et saine. L'assurance d'une peau toujours impeccable !

### Une peau lisse et saine

- 32 000 brins actifs pour un nettoyage en profondeur
- Développée pour respecter les peaux sensibles

### S'intègre à vos habitudes quotidiennes


- Utilisez-la le soir ou le matin pour de meilleures habitudes quotidiennes de nettoyage

### Facile à utiliser

- Nettoyage en profondeur du visage en seulement 1 minute
- Pour une utilisation hygiénique, remplacez la tête de brosse tous les 3 mois
- Plus de possibilités

## Points forts

### 32 000 brins actifs



Les 32 000 brins actifs d'un diamètre de 50 µm chacun, accèdent aux zones les plus difficiles à atteindre de votre visage, afin de les nettoyer en profondeur. Ils éliminent les impuretés et les cellules mortes, tout en augmentant la microcirculation, afin de laisser votre peau douce et saine.

### Développée pour les peaux sensibles

Les brins de 14 mm de long sont très souples, afin de réduire la friction sur les peaux sensibles, pour les nettoyer en douceur. Permet une utilisation quotidienne.

### S'intègre à vos habitudes quotidiennes

La brosse nettoyante SmartClick s'intégrera facilement à vos habitudes quotidiennes : utilisez-la le matin pour bien commencer la journée et pour faciliter votre rasage, ou le soir pour éliminer les impuretés de la journée !

### Facile à utiliser



Suivez ces 3 étapes simples pour réaliser un nettoyage en profondeur du visage en seulement 1 minute : 1. Humidifiez votre visage et la brosse avec de l'eau et appliquez votre soin de nettoyage du visage préféré.

2. Nettoyez pendant 20 secondes chacune de vos joues et votre front, avec des mouvements amples. 3. Rincez votre visage et votre brosse à l'eau.

### Remplacez la tête tous les 3 mois

Pour une brosse nettoyante hygiénique, remplacez la tête de brosse tous les 3 mois. Il vous suffit de clipser une nouvelle tête de brosse (SH560) sur votre brosse nettoyante SmartClick.

### Plus de possibilités



Le système de fixation SmartClick vous permet de transformer votre rasoir en un excellent appareil de nettoyage d'un simple clic !

## Caractéristiques

### SmartClick

Adapté aux types de produits: Rasoir Series 9000 (S9xxx), Rasoir Series 7000 (S7xxx), Rasoir Series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

### Accessoires

Entretien: Capot de protection

### Facile d'utilisation

Nettoyage: Nettoyage à l'eau et au savon doux, Séchage avec une serviette

### Entretien

Remplacez la tête de brosse: Tous les 3 mois avec SH560

