

PHILIPS



Philips Grille-pain

HD2628/41

- Métal, 2 fentes
- Double fonction
- Métal brossé rouge
- Fente large

Savourez un pain parfaitement grillé

Tranches fines ou épaisses, toujours dorées à souhait

- Thermostat réglable
- Arrêt automatique si une tranche de pain se coince
- Bouton d'éjection pour arrêter le grille-pain à tout moment
- Décongelez et réchauffez vos toasts en une seule fois
- Fonction surélévation pour un retrait des petites tranches en toute sécurité
- Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile
- Fentes à centrage automatique et largeur variable pour un dorage uniforme

Points forts

Thermostat réglable



Réglez le thermostat selon vos préférences et obtenez des toasts dorés à souhait.

Arrêt automatique



Le grille-pain s'arrête automatiquement si une tranche de pain se coince dans l'appareil.

Bouton d'éjection



Réchauffe-viennoiserie/décongélation



Le bouton de décongélation de votre grille-pain vous permet de décongeler et de griller vos toasts en une seule fois. De plus, le bouton de réchauffage permet de réchauffer du pain froid ou de dorer davantage du pain déjà grillé.

Fonction surélévation



Cette fonction vous permet de surélever davantage les tranches les plus petites pour les retirer en toute sécurité.

Tiroir ramasse-miettes amovible



Facile à nettoyer grâce au tiroir ramasse-miettes amovible.

Fentes larges à centrage automatique



Avec ce grille-pain Philips aux fentes à centrage automatique, vous pouvez insérer des tranches fines ou épaisses : elles seront toujours centrées pour un dorage uniforme.

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Caractéristiques du produit: Arrêt automatique, Range-cordon, Pieds antidérapants
Nombre de vitesses: 7

Design et finition

Couleur(s): Noir, métal et rouge

Caractéristiques techniques

Longueur du cordon: 0,85 m
Dimensions du produit (L x l x H): 19,1 x 27,1 x 16,2 cm
Puissance: 950 W
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50/60 Hz

