



Minichaîne hi-fi

- Bluetooth®
- Channel fader entre 2 ports USB
- CD, CD-MP3, 2 USB, tuner
- 3 600 W basses NX caisson de basses 20"

NTRX900/12

Des lecteurs de CD exceptionnels

Profitez de basses exceptionnelles grâce à cette chaîne Philips de 3 600 W avec basses NX et caisson de basses de 20". Utilisez la fonction de mixage de pistes Auto-DJ sur appareils USB, les effets lumineux LED à 260 K et le streaming Bluetooth, pour une fête réussie.

Avantages

Conçu pour un son puissant

- Bouton de basses NX pour des effets de lumière et un son instantanément amplifié
- Caisson de basses 20" pour des basses puissantes
- Profitez d'une expérience musicale personnalisée avec l'égaliseur 5 bandes
- Puissance de sortie totale de 3 600 W RMS / 40 800 W PMPO

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Diffusion de musique sans fil via Bluetooth®
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portables.

- Transfert audio entre 2 ports USB pour partager facilement la musique
- Encodez votre musique depuis un CD, la radio ou un karaoké sur un périphérique USB


Conçu pour la fête

- Des ampoules LED 260 K pour une ambiance festive
- Mixez automatiquement vos pistes sur lecteur USB avec la fonction Auto-DJ
- Mixez vos pistes avec la fonction DJ Crossfader

PHILIPS

Fonctions

Ampoules LED 260 K




Ajoutez à toutes vos fêtes une atmosphère, une ambiance, une passion grâce aux milliers d'ampoules colorées qui scintillent, clignotent et suivent le rythme de votre musique. Choisissez facilement des couleurs adaptées à votre thème ou sélectionnez l'une des nombreuses présélections du système. Appuyez sur le bouton NX bass pour un spectacle lumineux encore plus intense.

Mixez automatiquement avec la fonction Auto-DJ



Vous pouvez automatiser vos mixages avec Auto-DJ, qui mélange automatiquement les pistes depuis un lecteur USB connecté. Ajoutez des effets sonores avec la molette DJ. Faites trembler les murs !

Mixez avec la fonction DJ Crossfader



Devenez le roi de la fête ! La fonction DJ Crossfader vous permet de combiner vos pistes préférées entre les canaux A et B. Ainsi, vous pouvez passer facilement d'une chanson à l'autre. Il vous suffit de sélectionner le périphérique de sortie pour la platine A (USB, Bluetooth®, CD, Audio in ou tuner) pour démarrer la musique, puis de sélectionner le périphérique d'entrée pour la platine B (USB ou Audio in). Pour changer de piste, faites

glisser l'atténuateur d'un côté à l'autre pour une transition en douceur, sans interrompre la fête.

Bouton de basses NX



Disponible sur l'ensemble de la gamme, le bouton de basses NX amplifie temporairement la puissance des basses et le niveau sonore. Appuyez sur le bouton de basses NX pour doper instantanément votre son, créer d'extraordinaires effets de lumière et sentir votre corps vibrer au rythme des basses puissantes générées par les caissons de basses.

Diffusion de musique sans fil via Bluetooth®



Vous possédez une importante collection de musique sur votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Profitez d'un son incroyable en la diffusant sur votre système NITRO via une connexion Bluetooth®. Bénéficier d'un son aussi puissant n'a jamais été aussi facile et pratique.

2 ports USB pour partager facilement la musique



Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Son

Puissance de sortie	40 800 W PMPO
Puissance totale (RMS)	3 600 W
Accentuation du son	Contrôle numérique du son 5 modes Ampl. dynamique des basses 3 niveaux
Égaliseur	63Hz 250Hz 1kHz 4kHz 12kHz

Modes de lecture de disques	CD-RW CD-MP3 Répétition/1 piste/toutes pistes/prog. répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
Modes de lecture USB Direct	avance rapide/retour rapide lecture/pause précédent/suivant répétition lecture aléatoire arrêt

Enceintes

Nombre d'enceintes	2
Haut-parleurs	Haut-parleur de graves 8" Tweeter 2" Caisson de basses 20"
Types d'enceinte	système d'enceintes Bass Reflex

Enregistrement audio

Support d'enregistrement	Périphérique USB
Sources d'enregistrement USB	CD tuner AUX entrée microphone USB
Modes d'enregistrement USB	enregistrement instantané pistes programmées programme des stations radio

Lecture audio

Supports de lecture	CD CD-R
---------------------	------------

	disque unique piste unique	Largeur de l'unité principale	526 millimètre
		Hauteur de l'unité principale	247 millimètre
		Profondeur de l'unité principale	470 millimètre
		Largeur de l'emballage de l'unité principale	521 millimètre
		Hauteur de l'emballage de l'unité principale	585 millimètre
		Profondeur de l'emballage de l'unité principale	314 millimètre
		Largeur de l'emballage de l'enceinte	790 millimètre
		Hauteur de l'emballage de l'enceinte	1 260 millimètre
		Profondeur de l'emballage de l'enceinte	620 millimètre
Tuner/réception/transmission			
Présélections	40		
Bandes du tuner	FM MW		
Antenne	Antenne FM Antenne MW		
Tuner - amélioration	Réglage numérique auto recherche automatique Installation aisée (plug-and-play)		
Connectivité			
MP3 Link	Entrée ligne stéréo 3,5 mm		
Microphone	double prise pour microphone		
USB	Double port USB		
Entrée PC (entrée Aux)	2 RCA (Audio)		
Casque	6,3 mm		
Pratique			
Nombre de disques	1		
type de changeur	tiroir		
Karaoké	Volume MIC contrôle de l'écho		
Type d'affichage	Écran LCD		
Accessoires			
Télécommande	28 touches, 2 piles AAA		
Câbles/Connexion	Câble audio		
Autres	piles pour télécommande Antenne FM/MW Guide de démarrage rapide		
Mode d'emploi	Portugais brésilien Espagnol		
Garantie	Livret de garantie internationale		
Dimensions			
Poids brut (un carton)	69,5 kg		
Largeur de l'enceinte principale	667,9 millimètre		
Hauteur de l'enceinte principale	1 131,9 millimètre		
Profondeur de l'enceinte principale	547,2 millimètre		
Auto DJ			
	Métal	Oui	
	Party	Oui	
Effets DJ			
	Boîte à rythmes	Oui	
	Réverb.	Oui	
	Scratch	Oui	
	Yeah	Oui	
Mixage DJ			
	Source casque	2 (A et B)	
	Source A	Entrée audio Bluetooth Disque Tuner USB	
	Source B	Entrée audio USB	
Alimentation			
	Alimentation	100 - 240 V CA, 50/60 Hz	

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.



Les données sont sujettes à changement
à changement
2019, février 3
Version: 1.0.1
EAN: 4895185617954

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com