



Alimentatore ATX VulTech® GS-600W PRO



MANUALE DI ISTRUZIONI - INSTRUCTION MANUAL - MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.vultech.it

MANUALE DI ISTRUZIONI

Alimentatore ATX VulTech® GS-600W PRO

Grazie per aver acquistato un alimentatore (PSU) VulTech® GS-600W PRO. Prima di installare il prodotto leggere attentamente questo manuale di istruzioni.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Alimentatore ATX
- Cavo di Alimentazione

SPECIFICHE TECNICHE

- ①- Ventola da 12 cm termoregolata
- ②- Connettore AC
- ③- Interruttore (I=ON; O=OFF)



Immagine	Connettore	Descrizione	Lungh. Cavo	Q.tà	Specifiche
	20/24 Pin	Collegamento per tutte le schede madri presenti sul mercato.	45 cm	1	- Tipo: ATX 12V Ver. 2.3 - Input: 110-220V - Ventola: Super Silent - Protezioni: OVP - OCP - Dimensioni: 15x14x8,5cm - Temp Utilizzo: 0 - 70°C
	4+4 Pin (12V)	Collegamento per alimentare tutte le schede madri presenti sul mercato.	45 cm	1	
	6 Pin (PCI-E)	Collegamento per tutte le schede video che supportano alimentazione esterna.	40 cm	1	
	6+2 Pin (PCI-E)	Collegamento per tutte le schede video che supportano alimentazione esterna.	55 cm	1	
	SATA	Collegamento per Hard Disk, SSD, masterizzatori che presentano interfaccia SATA.	40 cm 55 cm 70 cm	6	
	4P Molex (IDE)	Collegamento per Hard Disk, masterizzatori, ventole che presentano interfaccia IDE.	40 cm 55 cm	2	
	FDD	Collegamento per Unità Floppy - Card Reader.	70 cm	1	
					Nota: una calza protettiva forata avvolge i cavi garantendone la protezione durante il montaggio e li preserva dalle alte temperature generate dal sistema.

A) Procedura per un corretto montaggio

Prima di avviare il prodotto controllare che:

- 1 I connettori 20/24 Pin e 4 Pin (12V) siano collegati alla scheda madre.
- 2 Tutti i cavi SATA/4P Molex (IDE) siano collegati alle periferiche.
- 3 Il cavo di alimentazione sia collegato al connettore AC dell'alimentatore.
- 4 Il case sia chiuso.
- 5 L'interruttore sia in modalità ON "I".

B) Compatibilità

L'alimentatore VulTech® GS-600W PRO è sviluppato e costruito per soddisfare le direttive standard ATX 2.3 ed è retrocompatibile con le versioni precedenti 2.2, 2.1 e 2.0.

Questo alimentatore non è compatibile con schede madri dotate di espansione ISA le quali potrebbero richiedere un'alimentazione -5V, parametro che è stato cancellato dagli standard inferiori alla V1.3.

C) Protezione e sicurezza

L'alimentatore VulTech® è dotato di molte protezioni. In caso di situazioni anomale, l'alimentatore si spegnerà automaticamente preservando pericoli a persone o componenti elettroniche. La protezione si attiva generalmente in caso di errate procedure da parte dell'utente nel collegare le apparecchiature. In questo caso verificare i collegamenti e l'ambiente di lavoro.

ATTENZIONE: L'alimentatore GS-600W PRO è dotato di PFC Attivo, filtro che regola e stabilizza le tensioni in uscita. L'utilizzo di gruppi di continuità (UPS) con frequenza d'onda maggiore di 5MS e con onda non perfettamente sinusoidale potrebbe danneggiare irreparabilmente l'alimentatore.

GARANZIA

Tutti i prodotti VulTech® godono di 24 mesi di garanzia. Ciò nonostante, per questo prodotto è possibile estenderla a un ulteriore anno. Basta registrarlo sul sito web ufficiale www.vultech.it nella sezione GARANZIA DUE+1.

I primi 2 anni di garanzia sono coperti dal rivenditore, il 3° anno è coperto esclusivamente dalla casa madre.

Per preservare la garanzia, nessun riparatore, installatore o tecnico può aprire e modificare i componenti interni ed esterni di un alimentatore VulTech®. L'azienda non sarà responsabile di alcun danno nei seguenti casi:

- 1 Apertura dell'alimentatore manomettendo componenti interne e cavi senza alcuna autorizzazione.
- 2 Connettere troppe periferiche ad un unico cavo, andando a sovralimentare il dispositivo.
- 3 Eliminare o alterare il Serial Number/Sigillo.
- 4 Danni causati da agenti atmosferici o di natura incontrollabile come inondazioni, incendi, terremoti ecc.

MANUTENZIONE

La manutenzione all'alimentatore è necessaria nel caso ci sia un'elevata rumorosità della ventola o in caso di strano odore proveniente dai circuiti interni. Ripulire la ventola e i circuiti interni con un getto d'aria compressa, non andando MAI ad aprire il case dell'alimentatore.

Nel caso di domande o di necessità di natura tecnica raccomandiamo di contattare il rivenditore, oppure visitare il sito internet www.vultech.it

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Seguire attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Non cortocircuitare mai i contatti/terminali.
- Non gettare il prodotto nel fuoco, sussiste il pericolo di esplosione e incendio!
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti magnetiche.

SMALTIMENTO

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. Prima dello smaltimento, consultare un tecnico qualificato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Società: Giuliano Store S.r.l.

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che:

- Descrizione Prodotto: Alimentatori per PC e derivati.
- Modello: GS-500B; GS-500R; GS-500M; GS-600R; GS-750R; GS-1000R; GS-500W PRO; GS-600W PRO; GS-800W PRO

sopra indicati soddisfano tutte le normative applicabili relative alle direttive di concilio: **Direttive 2011/65/EU**

Il seguente marchio CE è applicato al dispositivo o/e alla confezione

Persona Responsabile della presente dichiarazione:



Giuliano Russo
Amministratore - CEO - Fondatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuliano Russo'.

Data: 2015