



„Philips“
CD grotuvas

juoda
3 W
Skaitmeninis nustatymas

AZ215B

Mėgaukitės muzika, kad ir kur bekeliautumėte

Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti mėgstamos muzikos malonumams.

Mėgaukitės muzika iš skirtingų šaltinių

- Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
- FM stereofoninis imtuvas
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Paprasta naudoti

- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- 20 takelių programuojamas CD
- 20 iš anksto nustatytų stočių

Sodrus ir aiškus garsas

- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
- 3 W RMS bendra išvesties galia

PHILIPS


Ypatybės

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW



„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

CD groj. ats. tv. / kart.



„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta



pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

20 takelių programuojamas CD

Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausias žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenuitektų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

20 iš anksto nustatytų stočių

20 iš anksto nustatytų stočių

Specifikacijos

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Antena: FM antena
- Automatinis skaitmeninis nustatymas

Garsas

- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Garso sistema: stereo
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Maksimali išvesties galia (RMS): 3 W

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
- Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Įdėjimo būdas: Viršuje

Maitinimas

- Maitinimo tipas: AC arba baterijų įvestis
- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumulatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 6

Priedai

- Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
- Garantija: Garantijos lapelis
- Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 252 x 232 x 124 mm
- Gaminio svoris: 1 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 280 x 260 x 160
- Svoris su pakuote: 1,6 kg



Išleidimo data 2016-08-01

Versija: 1.0.9

12 NC: 8670 001 30761
EAN: 48 95185 61761 9

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com