



Système audio sans fil multiroom izzy

- Fixation murale
- CD, CD-MP3, USB, FM
- Bluetooth®
- avec MULTIPAIR

BM50B/10

Un simple geste pour diffuser de la musique dans chaque pièce

Écoutez de la musique provenant de CD, de la radio FM ou encore d'une connexion Bluetooth ou USB grâce au système Philips izzy. Toutes les enceintes izzy diffusent simultanément la musique à partir de smartphones, d'un CD, d'une connexion USB ou de stations de radio dans n'importe quelle pièce, d'une simple pression sur un bouton. Installation simple, sans routeur, mot de passe ou application.

Avantages

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie maximale de 40 W RMS
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Basculez instantanément entre la musique de 2 appareils différents grâce à la fonction MULTIPAIR


Philips izzylink™ : de la musique dans toutes les pièces

- Regroupez jusqu'à 5 enceintes izzy avec izzylink™, pour écouter la musique dans n'importe quelle pièce
- Configuration d'izzylink™ d'un simple geste, sans routeur, mot de passe ou application
- Diffusez toutes vos sources musicales (CD, FM, USB) grâce à izzylink™
- Votre musique dans une pièce via une connexion sans fil Bluetooth
- Changez l'enceinte principale du groupe d'un simple geste

PHILIPS

Fonctions

izzylink™



izzylink™ est une technologie sans fil qui utilise la norme IEEE 802.11n pour relier plusieurs enceintes en un réseau sans fil. Ce réseau permet de connecter jusqu'à cinq enceintes, avec une configuration ne nécessitant ni routeur, ni mot de passe Wi-Fi, ni application de smartphone. Vous pouvez ajouter des enceintes izzy au réseau facilement afin de diffuser votre musique dans plusieurs pièces à la fois. Réglez d'un simple geste chaque enceinte en mode simple pour une utilisation individuelle ou en mode groupe pour une utilisation multiroom.

Configuration d'izzylink™ d'un simple geste




La configuration ne nécessite ni routeur, ni mot de passe, ni application. Une pression longue sur le bouton « GROUP » de deux enceintes vous permet de réaliser la configuration initiale. Répétez l'opération pour ajouter une troisième, une quatrième ou une cinquième enceinte. Chaque pression longue sur le bouton « GROUP » permet d'ajouter une nouvelle enceinte. Il n'a jamais été aussi facile d'écouter de la musique dans plusieurs pièces à la fois. Une fois la procédure terminée, le réseau izzylink™ reste enregistré, même lorsque l'enceinte est débranchée.

Musique de sources multiples




Grâce à izzylink™, toutes les sources musicales (applications sur smartphone, tablette ou ordinateur, CD, stations de radio FM, USB, entrée Audio) sont diffusées sans fil dans chaque pièce.

Votre musique dans une pièce



L'enceinte izzy de Philips diffuse en direct tous vos morceaux préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur, quelle que soit l'application de musique ou de radio que vous utilisez.

Changez facilement d'enceinte principale



Dans chaque groupe izzylink™, n'importe quelle enceinte peut être désignée comme principale, ce qui lui permet de transmettre la musique aux autres. Lorsque vous souhaitez diffuser votre propre musique, appuyez sur le bouton Bluetooth de l'enceinte dans votre pièce pour partager la musique de votre appareil instantanément. Les autres enceintes du même groupe izzylink™ la diffuseront simultanément. Rien n'est plus simple que de partager sa musique.

Basculez entre la musique de 2 appareils différents

L'appairage avec 2 appareils à la fois vous permet d'écouter de la musique enregistrée sur l'appareil de votre choix sans avoir à désactiver un appairage pour en activer un autre. Pour diffuser un titre d'un autre appareil, interrompez la lecture du titre en cours, puis lancez la lecture du nouveau titre sur l'autre appareil. Idéal pour partager votre musique avec vos amis, pour les fêtes, ou simplement pour écouter des morceaux stockés sur différents appareils. Vos amis peuvent appairer leurs appareils simultanément, ce qui vous permet d'alterner entre vos musiques facilement.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Son

Puissance de sortie (RMS)	40 W
Amélioration du son	Contrôle numérique du son
Réglage du volume	Haut/bas

Enceintes

Nombre d'enceintes intégrées	2
Haut-parleurs	Haut-parleur de graves 2,5"
Types d'enceinte	système d'enceintes Bass Reflex

Tuner/réception/transmission

Bandes du tuner	FM stéréo
	FM mono
Présélections	20

Antenne

Antenne FM (75 ohms)

Connectivité

USB	Port USB
Portée Bluetooth	10 m (champ libre)
Entrée audio (3,5 mm)	Oui

Pratique

Alarmes	Alarme CD
	alarme USB
Horloge	Sur affichage principal
	mise en veille programmable
type de changeur	fente
Type d'affichage	Affichage LED

Accessoires

Accessoires fournis	Antenne FM Livret de garantie internationale Guide d'utilisation rapide
Télécommande	Oui
Adaptateur CA/CC	100-240 V

Dimensions

Dimension de l'emballage (l x P x H)	555 x 268 x 150 mm
Dimensions du produit (l x P x H)	500 x 63 x 218 mm
Poids du produit	2,56 kg
Poids (emballage compris)	4,3 kg

Alimentation

Alimentation	110 - 240 V 50/60 Hz
--------------	-------------------------

Lecture audio

Modes de lecture de disques	avance/retour rapides recherche piste suivante/précédente répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
Supports de lecture	CD CD-MP3 Clé USB CD-R/RW

Modes de lecture
USB Direct

avance rapide/retour rapide
lecture/pause
précédent/suivant
répétition
lecture aléatoire
arrêt

Compatibilité

iPod Touch
iPad

3e génération ou ultérieur
iPad 1
iPad 2
iPad Air
iPad Air 2
iPad mini
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad avec écran Retina

iPhone

nouvel iPad
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 3
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 6
iPhone 6 Plus
avec Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur

Tablettes et smartphones Android



Les données sont sujettes à changement
2018, février 25
Version: 5.1.6
EAN: 8712581735883

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com