



Trådløst musiksysteem til flere rum

- kan monteres på væg
- CD, MP3-CD, USB, FM
- Bluetooth®
- Med MULTIPAIR

BM50B/10

Ét tryk for at afspille musik i alle rum

Philips izzy-musiksysteemet afspiller musik via Bluetooth, CD/USB og FM. Med et tryk på en knap afspilles musik fra smartphones, CD/USB og radiostationer samtidigt via alle izzy højttalere i alle rum. Nem opsætning uden router, adgangskode eller app.

Fordele

Gør din lydoplevelse bedre

- Maksimal udgangseffekt på 40 W RMS
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Nyd din musik fra flere kilder

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Udveksl musik med det samme mellem 2 enheder med MULTIPAIR


Philips izzylink™ for musik i flere rum

- Grupper op til 5 izzy med izzylink™ for musiknydelse i flere rum
- Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps
- Stream alle dine musikkilder, CD, FM, USB, via izzylink™
- Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth
- Du kan ændre masterhøjttaleren i gruppen med et enkelt tryk

PHILIPS

Funktioner

izzylink™



izzylink™ er en trådløs teknologi, der anvender IEEE 802.11n-standarden til at give mulighed for forbindelse af flere højttalere i et trådløst netværk. Netværket forbinder op til fem højttalere uden brug af en router, Wi-Fi-adgangskode eller mobile apps til smarte enheder til opsætning. Du kan let føje izzy-højttalere til netværket og nyde musik på samme tid i forskellige rum. For hver højttaler kan du med et enkelt tryk skifte mellem enkelttilstand for individuel brug eller gruppetilstand for musik i flere rum.

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™



Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.

Musik fra flere kilder




izzylink™ sender alle musikskilder, dine foretrukne apps fra smartphone, tablet eller computer, CD'er, FM-radiokanaler, USB og audio-in trådløst til alle rum.

Afspil musik i ét rum



Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.

Skift nemt den styrende højttaler



I hver izzylink™-gruppe kan alle individuelle højttalere være master og streame musik til de andre. Når du vil tage styringen og dele din egen musik, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren i dit rum, og straks deler du musikken fra din enhed. Andre højttalere i samme izzylink™-gruppe vil afspille den samme musik synkront på samme tid. Så let er det at dele musik med andre.

Udveksl musik mellem 2 enheder

Foretag parring med to smart-enheder samtidigt, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af parringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsfolder. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Lyd

Udgangseffekt (RMS)	40 W
Lydforbedring	Digital lydkontrol
Lydstyrke	op/ned

Højttalere

Antal indbyggede højttalere	2
Højttalerdrivere	2,5" basenhed
Højttalertyper	bass reflex-højttalersystem

Tuner/modtagelse/transmission

Tunerbånd	FM-stereo FM mono
Faste stationer	20
Antenne	FM-antenne (75 ohm)

Tilslutningsmuligheder

USB	USB-vært
-----	----------

Bluetooth-område	Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
Lydindgang (3,5 mm)	Ja

Komfort

Alarmer	CD-alarm USB-alarm
Ur	På hovedskærm sleep/timer stik
Loader-type	LED-display

Tilbehør

Medfølgende tilbehør	FM-antenne Globalt garantibevis Lynhåndbog
Fjernbetjening	Ja
Lysnetadapter	100 - 240 V

Mål

Emballagemål (B x D x H)	555 x 268 x 150 mm
Produktmål (B x D x H)	500 x 63 x 218 mm
Produktvægt	2,56 kg
Vægt inkl. emballage	4,3 kg

Strøm

Strømforsyning	110 - 240 V 50/60 Hz
----------------	-------------------------

Lydafspilning

Diskafspilningstilstande	hurtigt frem/tilbage søg efter næste/foregående spor repeat/shuffle/program
Afspilningsmedie	CD MP3 CD USB-flash-drev CD-R/RW
USB Direct-afspilningstilstande	hurtigt tilbage/hurtigt frem afspil/pause forrige/næste gentage shuffle

stop

Kompatibilitet

iPod touch iPad	3. generation eller nyere iPad 1 iPad 2 iPad Air iPad Air 2 iPad mini iPad mini 2 iPad mini 3 iPad med Retina-skærm ny iPad
iPhone	iPhone 5C iPhone 5S iPhone 3 iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 6 iPhone 6 Plus
Android-tablets og - smartphones	med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere



registrerede til at ændre
2018, februar 25

Version: 5.1.6
EAN: 8712581735883

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com