



Trådlöst musiksysteem för flera rum

- väggmonterbar
- CD, MP3-CD, USB, FM
- Bluetooth®
- med MULTIPAIR

BM50B/10

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips izzy-musiksysteem spelar musik via Bluetooth, CD/USB och FM. Med endast en knapptryckning spelas musik från smarttelefoner, CD/USB och radiokanaler samtidigt till valfri izzy-högtalare i valfritt rum. Enkel installation utan router, lösenord eller app.

Fördelar

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 40 W RMS
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lyssna på musik från olika källor

- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Byt musik direkt mellan två enheter med MULTIPAIR


Philips izzylink™ för musik i flera rum

- Koppla ihop upp till 5 izzy med izzylink™ för uppspelning i flera rum
- En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar
- Strömma alla dina musikkällor, CD, FM, USB via izzylink™
- Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth
- Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

PHILIPS

Funktioner

izzylink™



izzylink™ är en trådlös teknik som använder IEEE 802.11n-standarden för att aktivera ihopkopplingen av flera högtalare så att det bildar ett trådlöst nätverk. I nätverket går det att ansluta upp till fem högtalare utan någon router, Wi-Fi-lösenord eller någon app till en smart enhet för att konfigurera den. Du kan enkelt lägga till izzy-högtalare till nätverket och sedan lyssna på musik som spelas upp samtidigt i olika rum. Med en knapptryckning kan varje högtalare växla mellan enkelt läge för individuell användning eller gruppläge för uppspelning av musik i flera rum.

Konfigurera izzylink™ med en knapptryckning



Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.

Musik från flera olika källor



izzylink™ utökar hela musikkällan, dina favoritappar från en smarttelefon, surfplatta eller dator, CD, FM-radiokanaler, USB, trådlös ljudingång till alla rum.

specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

Ljud

Uteffekt (RMS)	40 W
Ljuddförbättring	Digital ljudkontroll
Volymkontroll	upp/ned

Högtalare

Antal inbyggda högtalare	2
Högtalarelement	2,5-tums woofer
Högtalartyper	basreflexhögtalare

Mottagare/mottagning/sändning


Radioband	FM-stereo FM mono
Kanalförinställningar	20
Antenn	FM-antenn (75 ohm)

Spela musik i ett rum



Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.

Stäng av huvudhögtalaren på ett smidigt sätt



I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare användas som huvudhögtalare och strömma musik till de andra. När du vill dela med dig av dina musik trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i rummet och delar den musiken från enheten direkt. Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer att spela samma musik i synk samtidigt. Precis så enkelt är det att dela musik med varandra.

Byt musik mellan två enheter

Para ihop med två smarta enheter samtidigt så att du kan strömma musik från vilken enhet du vill, utan krångel med att koppla från och para ihop igen. Om du vill spela upp en låt på en annan enhet pausar du först uppspelningen på den ursprungliga enheten och sedan spelar du upp den nya låten på en annan enhet. Perfekt för att dela musik med vänner, för fester, eller bara för att spela upp låtar lagrade på olika enheter. Vänner och familj kan para ihop samtidigt för att enkelt växla musiken mellan varandra.

Anslutningar

USB	USB-värd
Bluetooth-räckvidd	Fri sikt, 10 m
Ljudingång (3,5 mm)	Ja

Bekvämlighet

Larm	CD-larm USB-larm
Klocka	På huvudskärmen insomningsfunktion
typ av laddare	kortplats
Skärmtyp	LED-skärm

Tillbehör

Tillbehör som medföljer	FM-antenn Garantisedel för hela världen Snabbguide
Fjärrkontroll AC/DC-adapter	Ja 100-240 V

Mått

Förpackningens mått (B x D x H)	555 x 268 x 150 mm
Produktmått (B x D x H)	500 x 63 x 218 mm
Produktvikt	2,56 kg
Vikt inkl. förpackning	4,3 kg

Effekt

Strömförsörjning	110-240 V 50/60 Hz
------------------	-----------------------

Ljuduppspelning

Skivuppspelningslägen	snabbt framåt/bakåt nästa/föregående spårsökning repetera/shuffle/program
Uppspelingsmedia	CD MP3-CD-skiva USB-flashminne CD-R/RW
Uppspelningslägen för USB Direct	snabbspolning bakåt/framåt spela upp/paus föregående/nästa repetering shuffle Stopp

Kompatibilitet

iPod Touch iPad	3:e generation eller senare iPad 1 iPad 2 iPad Air iPad Air 2 iPad mini iPad mini 2 iPad mini 3 iPad med Retina-skärm
iPhone	Nya iPad iPhone 5c iPhone 5s iPhone 3 iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 6 iPhone 6 Plus
Android-surfplattor och -smarttelefoner	med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare



data som kan komma att ändras
2018, Februari 25
Version: 5.1.6
EAN: 8712581735883

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

www.philips.com