



Trådløst Multiroom-musikksystem

- veggmontering
- CD, MP3-CD, USB, FM
- Bluetooth®
- med MULTIPAIR

BM50B/10

Ett knappetrykk for å spille av musikk i alle rom

Philips izzy-musikksystem spiller musikk via Bluetooth, CD/USB og FM. Med ett enkelt knappetrykk spiller alle izzy-høytalerne i huset samtidig musikk fra smarttelefoner, CD/USB og radio-stasjoner. Enkel konfigurering uten bruk av ruter, passord eller apper.

Fordeler

En rikere lydopplevelse

- 40 W RMS maksimal utgangseffekt
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Bytt musikk umiddelbart mellom to enheter med MULTIPAIR


Philips izzylink™ for musikk i flere rom

- Du kan gruppere opptil fem izzy-høytaler med izzylink™ og få en Multiroom-opplevelse
- Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™ – du trenger ingen ruter, passord eller apper
- Stream fra alle musikkilder (CD, FM, USB) via izzylink™
- Spill av trådløs musikk i ett rom via Bluetooth
- Endre hovedhøytaleren i gruppen med bare ett knappetrykk

PHILIPS

Funksjoner

izzylink™



izzylink™ er en trådløs teknologi som bruker standarden IEEE 802.11n for å aktivere flere høyttalere som danner et trådløst nettverk. Nettverket kan kobles til opptil fem høyttalere uten at det er behov for en ruter, Wi-Fi-passord eller eventuelle mobilapper på smartenheter for å konfigurere dem. Du kan enkelt legge flere izzy-høyttalere til nettverket og lytte til musikk i ulike rom på samme tid. Du kan fortsatt bytte mellom enkeltmodus for individuell avspilling eller gruppemodus for Multirom-avspilling med ett knappetrykk.

Ett knappetrykk for å konfigurere izzylink™



Konfigureringen krever ingen rutere, passord eller apper. Bare trykk på GROUP-knappen på to høyttalere for å konfigurere for første gang. Gjenta dette for å legge til en tredje, fjerde eller femte høyttaler. Hver gang du holder inne GROUP-knappen, legger du til én ny høyttaler om gangen. Musikkavspilling i flere rom har aldri vært enklere. Når du er ferdig, lagres izzylink™-nettverket selv når høyttaleren er koblet fra.

Musikk fra flere kilder



izzylink™ streamer alle musikkildene, favorittappene dine på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, CD-er, FM-radiostasjoner, via USB og lydinngangen trådløst til alle rom.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Lyd

Utgangseffekt (RMS)	40 W
Lydforbedring	Digital lydkontroll
Volumkontroll	opp/ned

Høyttalere

Antall innebygde høyttalere	2
Høyttalerelementer	2,5" basshøyttaler
Høyttalertyper	bassrefleks-høyttalersystem

Tuner/mottak/overføring


Tunerbånd	FM Stereo FM mono
Forhåndsinnstillinger	20
Antenne	FM-antenne (75 ohm)

Spill av musikk i et rom



Med Philips izzy-høyttaleren kan du streamer all favorittmusikken din fra telefonen, nettbrettet eller datamaskinen uansett hvilken musikk- eller radio-app du bruker.

Slå enkelt av hovedhøyttaleren



Alle høyttalere i en izzylink™-gruppe kan settes til hovedhøyttaleren som streamer musikk til de andre høyttalere. Når du vil ta føringen og dele musikken din, trykker du på Bluetooth-knappen på høyttaleren i rommet ditt og deler musikken fra enheten din umiddelbart. De andre høyttalere i samme izzylink™-gruppe spiller da av samme musikk på samme tid. Dette gjør det veldig enkelt å dele musikken med hverandre.

Bytt musikk mellom to enheter

Par med to smartenheter samtidig slik at du kan streamer musikk fra hvilken som helst enhet du vil, uten at du må slå av og på paringen. Hvis du vil spille en sang på en annen enhet, setter du sangen på pause på den opprinnelige enheten først, og spill av den nye sangen på den andre enheten – som da tar over musikkavspillingen. Denne funksjonen er perfekt til fester, sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie pare samtidig slik at du kan bytte enkelt mellom musikken deres.

Tilkoblingsmuligheter

USB	USB-vert
Bluetooth-rekkevidde	Synsfelt, 10 m
Lyd inn (3,5 mm)	Ja

Anvendelighet

Alarmer	CD-alarm USB-alarm
Klokke	På hovedskjerm sleep timer spor
Platelegg	LED-display
Skjermtype	

Tilbehør

Vedlagt tilbehør	FM-antenne Verdensomfattende garantihefte Hurtigbrukerveiledning
Fjernkontroll	Ja

AC/DC-adapter 100–240 V

stopp

Mål

Mål, emballasje (B x D x H) 555 x 268 x 150 mm
Produktmål (BxDxH) 500 x 63 x 218 mm
Produktvekt 2,56 kg
Vekt, inkl. emballasje 4,3 kg

Drift

Strømforsyning 110–240 V
50/60 Hz

Lydavspilling

Modi for plateavspilling hurtig forover/bakover
neste/forrige, sporsøk
gjenta/shuffle/program
Avspillingsmedier CD
MP3-CD
USB-flashstasjon
CD-R/RW
Modi for USB Direct-avspilling hurtig forover / hurtig bakover
spill av / pause
forrige/neste
gjenta
shuffle

Kompatibilitet

iPod touch
iPad Tredje generasjon eller nyere
iPad 1
iPad 2
iPad Air
iPad Air 2
iPad mini
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad med Retina-display
ny iPad
iPhone
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 3
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 5
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Android-nettbrett og med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
-smarttelefoner



data kan endres
2018, Februar 25

Version: 5.1.6
EAN: 8712581735883

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com