

ENGLISH

Introduction

The Intelligent Cleansing Brush head is designed together with European and Asian experts in skincare to best fit the needs of your skin type.

This Intelligent Cleansing brush head is equipped with an NFC tag. Thanks to this tag, the brush is programmed with dedicated levels of rotation, vibration and program duration that have been customized to offer the ideal cleansing routine for each skin type. Enjoy the benefits of a customized brush head that is adapted to your needs, with the intensity levels that are right for your skin.

You can recognize the Intelligent Cleansing brush head by looking at its transparent back, where the NFC tag is visible. Thanks to the Intelligent Head Recognition, VisaPure Advanced recognizes when you attach an intelligent attachment and starts the dedicated program of Customized DualMotion technology, specific for every attachment.

Note: Please read all instructions for VisaPure Advanced before using the Intelligent cleansing brush head.

The Intelligent Sensitive cleansing program

The Intelligent Sensitive brush head is suitable for sensitive skin types.

- The brush has dedicated sensitive skin settings with lower levels of rotation, vibration and treatment times that are tailored to your delicate skin.
- The Sensitive cleansing program consists of 3 treatment periods (two of 16 seconds and one of 18 seconds) customized for the U-zone and T-zone, for an even gentler treatment.

Note: Do not use the Intelligent Cleansing brush head on the sensitive area around the eyes.

Using the intelligent brush head

For optimal results, we advise you to use it 2 times a day. For detailed instructions on how to use the device with the cleansing brush consult the device user manual.

Replacing Intelligent Brush Heads

To ensure a hygienic skincare routine, we advise you to replace the brush head every 3 months, or earlier if the filaments are deformed or damaged. Replacement brush heads are available from our website www.shop.philips.com or from the shop where you purchased your Philips VisaPure Advanced. If you have any difficulties obtaining replacement brush heads, please contact the Philips Consumer Care Center in your country.

You find its contact details in the worldwide guarantee leaflet. You can also visit www.philips.com/support.

FRANÇAIS

Introduction

L'embout de la brosse de nettoyage intelligente a été conçu en collaboration avec des experts européens et asiatiques dans les soins de la peau afin de s'adapter au mieux à votre type de peau. L'embout de la brosse de nettoyage intelligente est équipé d'une étiquette NFC. Grâce à cette étiquette, la brosse est programmée avec des niveaux dédiés de rotation et de vibration et une durée de programme ayant été personnalisés afin d'offrir une routine de nettoyage idéale pour chaque type de peau. Bénéficiez d'un embout de brosse personnalisé adapté à vos besoins avec les niveaux d'intensité adaptés à votre peau.

Vous pouvez reconnaître l'embout de la brosse de nettoyage intelligente en regardant son dos transparent sur lequel l'étiquette NFC est visible. Grâce à la détection d'embout intelligente, VisaPure Advanced détecte lorsque vous fixez un accessoire intelligent et démarre le programme dédié de la technologie double action personnalisée spécifique à chaque accessoire.

Remarque : Veuillez lire toutes les instructions de VisaPure Advanced avant d'utiliser l'embout de brosse de nettoyage intelligente.

Programme de nettoyage sensible intelligent

L'embout de brosse sensible intelligent convient aux types de peau sensibles.

- La brosse dispose de réglages dédiés pour la peau sensible avec des niveaux inférieurs de rotation et de vibration et une durée de programme adaptée à votre peau délicate.
- Le programme de nettoyage sensible se compose de 3 durées d'utilisation (deux de 16 secondes et une de 18 secondes) adaptées à la zone en U et à la zone en T pour un nettoyage encore plus doux.

Remarque : N'utilisez pas l'embout de brosse de nettoyage intelligente sur la zone sensible située autour des yeux.

Utilisation de l'embout de brosse intelligente

Pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons de l'utiliser 2 fois par jour. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de l'appareil avec la brosse de nettoyage, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil.

Remplacement des embouts de brosse intelligente

Afin de garantir une routine de soin de la peau hygiénique, nous vous conseillons de remplacer la brosse tous les 3 mois ou plus tôt si les filaments sont déformés ou endommagés. Les brosses de rechange sont disponibles sur notre site Web www.shop.philips.com ou dans le magasin où vous avez acheté votre Philips VisaPure Advanced. Si vous rencontrez des problèmes pour vous procurer des brosses de rechange, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées dans le dépliant de garantie internationale. Vous pouvez également vous rendre à l'adresse www.philips.com/support.

NEDERLANDS

Introductie

De opzetborstel voor intelligente reiniging is ontwikkeld in samenwerking met Europese en Aziatische experts op het gebied van gezichtsverzorging. Zo kunnen we u de verzorging bieden die het beste bij uw huidtype past. Deze opzetborstel voor intelligente reiniging is voorzien van een NFC-tag. Dankzij deze tag bevat de borstel diverse programma's van verschillende duur en met specifieke rotatie- en trilniveaus, zodat we voor elk huidtype de ideale reiniging kunnen bieden. Ervaar de voordelen van een speciale opzetborstel die aan uw behoeften voldoet, met de intensiteitsniveaus die het meest geschikt zijn voor uw huid.

U herkent de opzetborstel voor intelligente reiniging aan de doorzichtige achterkant waar de NFC-tag zichtbaar is. Dankzij het Intelligent Head Recognition-systeem wordt een intelligent hulpstuk dat u op de VisaPure Advanced bevestigd, direct herkend, waarna het bijbehorende DualMotion-programma wordt gestart. Voor elk hulpstuk is er een specifiek programma.

Opmerking: Lees alle instructies voor de VisaPure Advanced voordat u de opzetborstel voor intelligente reiniging gebruikt.

Het intelligente reinigingsprogramma voor de gevoelige huid

De intelligente opzetborstel voor de gevoelige huid is geschikt voor gevoelige huidtypen.

- De borstel heeft speciale instellingen voor de gevoelige huid, zoals lagere rotatie- en trilstanden en kortere behandelingsperiodes.
- Het reinigingsprogramma voor de gevoelige huid bestaat uit 3 behandelperiodes (twee van 16 seconden en een van 18 seconden) voor de U-zone en de T-zone, voor een nog zachtere gezichtsbehandeling.

Opmerking: Gebruik de opzetborstel voor intelligente reiniging niet op de gevoelige huid rond de ogen.

De intelligente opzetborstel gebruiken

Voor optimale resultaten raden wij u aan de opzetborstel 2 keer per dag te gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor uitgebreide instructies over het gebruik van het apparaat met de opzetborstel.

De intelligente opzetborstel vervangen

Voor een goede hygiëne tijdens de huidverzorging raden we u aan de opzetborstel om de 3 maanden te vervangen, of eerder als de borstelharen vervormd of beschadigd zijn. Vervangende opzetborstels zijn verkrijgbaar via onze website www.shop.philips.com of in de winkel waar u de Philips VisaPure Advanced hebt gekocht. Als u geen vervangende opzetborstels kunt vinden, kunt u contact opnemen met het Philips Consumer Care Center in uw land. U vindt de contactgegevens in de meegeleverde wereldwijde garantieverklaring. U kunt ook de website www.philips.com/support bezoeken.

DEUTSCH

Einführung

Die intelligente Reinigungsbürste wurde gemeinsam mit Hautpflegeexperten in Europa und Asien entwickelt, um den Bedürfnissen Ihres Hauttyps zu entsprechen. Der intelligente Bürstenkopf ist mit einer NFC-Kennung ausgestattet. Dank dieser Technologie ist die Bürste mit maßgeschneiderten Drehungs-, Vibrations-

und Programmierstufen programmiert, die für jeden Hauttyp eine ideale, angepasste Reinigung ermöglichen. Genießen Sie die Vorteile eines maßgeschneiderten Bürstenkopfs, der Ihren Bedürfnissen entspricht und über die für Ihren Hauttyp geeigneten Intensitätsstufen verfügt.

Sie erkennen die intelligente Reinigungsbürste mühelos, da hinter der durchsichtigen Rückseite das NFC-System sichtbar ist. Dank der intelligenten Aufsatzerkennung werden intelligente Aufsätze von VisaPure Advanced erkannt, sodass das individuelle DualMotion-Programm automatisch gestartet wird.

Hinweis: Bitte lesen Sie vor der Verwendung der intelligenten Reinigungsbürste alle Anweisungen zu VisaPure Advanced.

Das intelligente sensitive Reinigungsprogramm

Der intelligente sensitive Bürstenkopf eignet sich für empfindliche Hauttypen.

- Die Bürste verfügt über Spezialinstellungen für empfindliche Haut mit niedrigeren, auf Ihre zarte Haut abgestimmten Drehungs-, Vibrations- und Behandlungsdauerstufen.
- Das sensitive Reinigungsprogramm besteht aus drei Behandlungszeiträumen (zwei mit je 16 Sekunden und einem mit 18 Sekunden), die im Sinne einer noch sanfteren Behandlung auf die U- und T-Zone abgestimmt sind.

Hinweis: Verwenden Sie die intelligente Reinigungsbürste nicht für die empfindliche Hautpartie um die Augen.

Verwenden des intelligenten Bürstenkopfs

Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, den Bürstenkopf zweimal täglich anzuwenden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung des Geräts mit der Reinigungsbürste finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.

Austauschen der intelligenten Bürstenköpfe

Im Sinne einer hygienischen Hautpflege sollte der Bürstenkopf alle drei Monate oder bereits früher ersetzt werden, sofern die Bürstenfasern verformt oder beschädigt sind. Ersatzbürstenköpfe erhalten Sie auf unserer Website www.shop.philips.com oder in dem Geschäft, in dem Sie Philips VisaPure Advanced gekauft haben. Bei Problemen mit der Beschaffung von Ersatzbürstenköpfen wenden Sie sich bitte an das Philips Kundendienstzentrum in Ihrem Land. Die Kontaktangaben finden Sie in der internationalen Garantieschrift. Oder besuchen Sie www.philips.com/support.

ITALIANO

Introduzione

La testina della Spazzola di pulizia intelligente è stata progettata in collaborazione con esperti europei e asiatici nella cura della pelle per soddisfare al meglio le esigenze del vostro tipo di pelle. Questa testina della Spazzola di pulizia intelligente è dotata di un dispositivo NFC,

che consente alla spazzola di essere programmata con livelli appositi di rotazione, vibrazione e durata dei programmi personalizzati in modo da offrire la modalità di pulizia ideale per ciascun tipo di pelle. Tutti i vantaggi di una testina di spazzola personalizzata e adattata alle vostre esigenze, con i livelli di intensità che rappresentano la migliore soluzione per la vostra pelle.

La testina della Spazzola di pulizia intelligente è facilmente riconoscibile dalla parte posteriore trasparente, in cui è visibile il dispositivo NFC. Grazie alla funzione Intelligent Head Recognition, VisaPure Advanced riconosce quando si collega un accessorio intelligente e avvia il programma dedicato della tecnologia DualMotion personalizzata, specifica di ogni accessorio.

Nota: prima di utilizzare la testina della Spazzola di pulizia intelligente, leggete attentamente tutte le istruzioni di VisaPure Advanced.

Il programma di Pulizia intelligente per pelli sensibili

La testina della Spazzola intelligente è adatta ai tipi di pelle sensibili.

- La spazzola dispone di impostazioni dedicate per pelli sensibili con livelli di rotazione, vibrazione e tempi di trattamento più bassi, adatti alla vostra pelle delicata.

- Il Programma di pulizia per pelli sensibili è costituito da 3 periodi di trattamento (due di 16 secondi e uno di 18 secondi) personalizzati per la zona U e la zona T, che garantiscono modalità di cura della pelle ancora più delicate.

Nota: non usate la testina della Spazzola di pulizia intelligente sulla pelle sensibile intorno agli occhi.

Utilizzo della testina della Spazzola intelligente

Per risultati ottimali, vi consigliamo di utilizzarla 2 volte al giorno. Consultate il manuale dell'utente del dispositivo per istruzioni dettagliate su come utilizzare il dispositivo con la Spazzola di pulizia.

Sostituzione delle testine della Spazzola intelligente

Per garantire igiene nella vostra routine quotidiana di cura della pelle, vi consigliamo di sostituire la testina ogni 3 mesi o anche prima, se le setole sono danneggiate o deformate. Le spazzole di ricambio sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo www.shop.philips.com o presso il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto di VisaPure Advanced. Se avete delle difficoltà a reperire le testine di ricambio delle spazzole, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips nel vostro paese. Troverete i dettagli di contatto nell'opuscolo della garanzia internazionale. Oppure visitate il sito www.philips.com/support

ESPAÑOL

Introducción

Expertos en el cuidado de la piel de Europa y Asia han diseñado conjuntamente el cabezal de los cepillos de limpieza inteligente para que respondan de manera óptima a las necesidades de su tipo de piel. El cabezal de los cepillos de limpieza inteligente está equipado con una etiqueta NFC. Gracias a esta etiqueta, el cepillo está programado con niveles específicos de rotación, vibración y duración del programa que se han personalizado para ofrecer una rutina de limpieza perfecta para cada tipo de piel. Disfrute de las ventajas de un cabezal del cepillo personalizado que se adapta a sus necesidades, con los niveles de intensidad adecuados para su piel.

Puede identificar el cabezal del cepillo de limpieza inteligente mirando la parte trasera transparente, donde está visible la etiqueta NFC. Gracias a la detección de cabezales inteligentes, VisaPure Advanced reconoce cuándo se acopla un accesorio inteligente y comienza el programa específico de la tecnología DualMotion personalizada, específica para cada accesorio.

Nota: Lea todas las instrucciones de VisaPure Advanced antes de utilizar el cabezal del cepillo de limpieza inteligente.

Programa de limpieza inteligente para pieles sensibles

El cabezal del cepillo sensible inteligente es adecuado para la piel sensible.

- El cepillo tiene ajustes específicos para piel sensible con niveles inferiores de rotación, vibración y tiempo de tratamiento, específicamente diseñados para su piel delicada.
- El programa de limpieza sensible consta de tres tiempos personalizados de tratamiento (dos de 16 segundos y uno de 18 segundos) para la zona U y la zona T, para dispensar un tratamiento aún más suave.

Nota: No utilice el cabezal del cepillo de limpieza inteligente en la zona del contorno de ojos.

Uso del cabezal del cepillo inteligente

Para obtener un resultado óptimo, le aconsejamos que lo utilice dos veces al día. Consulte en el manual de usuario del dispositivo con instrucciones detalladas sobre el uso del dispositivo con el cepillo de limpieza.

Reemplazar los cabezales del cepillo inteligente

Para garantizar una rutina higiénica de cuidado de la piel, se recomienda sustituir el cabezal del cepillo cada 3 meses (o antes si los filamentos están deformados o dañados). Los cabezales de los cepillos de repuesto están disponibles en nuestro sitio Web www.shop.philips.com o en la tienda en la que compró su Philips VisaPure Advanced. Si tiene problemas para obtener las piezas, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Encontrará los datos de contacto en el folleto de garantía mundial. Para obtener asistencia, visite www.philips.com/support.



4222.100.3976.4

>75% recycled paper



www.philips.com



PHILIPS

VisaPure

Replacement Brush Head