



Philips
Frityrgrøte

1300 g, metall

avtakbar bolle
Med timer



HD6161

Profesjonelle resultater

med optimal temperaturkontroll og timer

Denne stilige frityrgrøten i rustfritt stål gir profesjonelle resultater med et unikt kjølesonesystem som forhindrer at matpartikler blir brent og dermed holder oljen renere lengre. Alle delene unntatt kontrollpanelet kan vaskes i oppvaskmaskin.

Kjølesonesystem for renere olje som varer lenger

- Forhindrer brente matpartikler for renere fritering og bedre smak

Optimal temperaturkontroll

- Elektronisk termostat: rask oppvarming og stabil temperatur

Rask og enkel rengjøring

- Alle delene unntatt kontrollpanelet kan vaskes i oppvaskmaskin
- Uttagbar innerbolle gjør det enkelt å helle ut oljen

Enkel å bruke

- Ekstra stor kapasitet for familjeporsjoner
- Med den digitale timeren kan du angi friteringstiden på forhånd
- Filteret kan vaskes i oppvaskmaskin, noe som reduserer uønsket frityrlukt

Sikker i bruk

- Av/på-knapp for ekstra sikkerhet

PHILIPS

Frityrgryte
1300 g, metall avtakbar bolle, Med timer

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

- Visningsvindu
- Sammenleggbare frityrkurv
- Justerbar termostat: 150–190 °C
- Ledningsoppbevaring
- Håndtak
- På-lampe
- Sklisikre føtter

Tekniske spesifikasjoner

- Drift: 2200 W

- Spenning: 220–240 V
- Frekvens: 50/60 Hz
- Kapasitet: 1300 g
- Oljeinnhold: 3,5 l
- Ledningslengde: 1 m

Designmessige spesifikasjoner

- Mål (L x B x H): 400 x 280 x 275 mm
- Vekt, apparat: 4,4 kg
- Materialer: Rustfritt stål
- Farge(r): Rustfritt stål

HD6161/00

Høydepunkter

Kjølesonesystem



Forhindrer at matpartikler brennes. Dette holder oljen renere, noe som er bedre for helsen, og gjør at den varer lenger. Maten har aldri smakt bedre!

Elektronisk kontrollpanel



Optimal temperaturkontroll takket være den elektroniske termostaten, for rask oppvarming og temperaturgjenoppretting som fører til profesjonelle friteringsresultater. Den digitale timeren gjør det enkelt å forhåndsinnstille friteringstiden: du trenger ikke holde øye med maten lenger.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin



Alle delene unntatt kontrollpanelet kan vaskes i oppvaskmaskin for rask og enkel rengjøring.



Utgivelsesdato
2018-03-27

Versjon: 2.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com