

PHILIPS

Frituurpan

1250 g

Uitneembare pan

met Cool Zone-systeem



HD6145



Lekker eten, plezier voor iedereen

Olie gaat langer mee dankzij het Cool Zone-systeem

Deze Philips-friteuse met het Cool Zone-systeem zorgt ervoor dat er geen voedseldeeltjes verbranden, waardoor de olie langer meegaat. Gefrituurde etenswaren hebben nog nooit zo lekker gesmaakt! Alle onderdelen, behalve het bedieningspaneel, kunnen eenvoudig worden schoongemaakt in de vaatwasmachine.

Cool Zone-systeem voor zuivere olie die langer meegaat

- Voorkomt verbrande voedseldelen voor een zuiverder en smaakvoller resultaat

Probleemloze voorbereiding

- Het verwijderbare meerlaagse filter vermindert frituurluchtjes
- Met de digitale timer kunt u de frituurtijd vooraf instellen
- Extra grote capaciteit voor familieporties
- Hoog vermogen om snel lekker eten te bereiden

Snel en eenvoudig schoon te maken

- Alle onderdelen kunnen in de vaatwasmachine worden schoongemaakt, behalve het bedieningspaneel
- Uitneembare binnenpan voor het eenvoudig uitgieten van olie en voor eenvoudig schoonmaken
- Extra oliebak, ideaal voor het zeven en bewaren van olie

Veilig in gebruik

- 120 minuten na het frituren schakelt de friteuse automatisch uit.
- Aan/uitschakelaar voor extra veiligheid
- Rise&Fall-frituurmand voorkomt oliespatten

Kenmerken

Cool Zone-systeem



Vorkomt dat voedseldelen aanbranden. Hierdoor blijft de olie zuiverder, wat beter is voor uw gezondheid. Bovendien gaat de olie langer mee. Uw eten heeft nog nooit zo lekker gesmaakt!

Verwijderbaar, meerlaags filter



De friteuse van Philips vermindert onaangename frituurluchtjes en kan in de vaatwasmachine worden gereinigd. Het filter hoeft nooit te worden vervangen.

Digitale timer



Met de digitale timer kunt u de frituurtijd vooraf instellen

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Alle onderdelen, behalve het bedieningspaneel, kunnen snel en eenvoudig worden schoongemaakt in de vaatwasmachine.

Uitneembare binnenpan



Uitneembare binnenpan voor het eenvoudig uitgieten van olie en voor eenvoudig schoonmaken

Extra oliebak



Ideaal voor het zeven en bewaren van olie. Door het zeven blijft de olie schoner, wat beter is voor uw gezondheid, en blijft de olie langer goed. De bak kan ook worden gebruikt voor het bewaren van gebruikte olie.

Schakelaar voor automatische uitschakeling



Ultieme veiligheid: 120 minuten na het frituren schakelt de friteuse automatisch uit.

Rise&Fall-frituurmand



Rise&Fall-frituurmand voorkomt oliespatten

Specificaties

Algemene specificaties

Kijkglas
Coolwall-behuizing
Niet-klevende binnenpan
Automatische dekselontgrendeling
Verwijderbaar, scharnierend deksel
Instelbare thermostaat
Temperatuurlampje
Opbergvak voor snoer

Handgrepen
Aan/uitlampje
Antislipvoetjes

Technische specificaties

Vermogen: 2400 W
Voltage: 220 - 240 volt
Frequentie: 50/60 Hz
Capaciteit: 1250 g
Olieniveau: 3,5 L
Snoerlengte: 1,2 m

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): Wit met maïsgele accenten
Materialen: Plastic (PP)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product (B x H x D): 300 x 265 x 405 mm
Gewicht: 4,3 kg

