



HANDLEIDING

Knuffel & Leer Bal



© 2015 VTech
Printed in China
91-002989-007 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.


Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Knuffel & Leer Bal** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Rol, gooi, knuffel en speel met de **Knuffel & Leer Bal** van **VTech®**! Druk op de ster-toets en schud met de bal om vrolijke zinnenetjes, grappige geluiden, melodietjes en gezongen liedjes te horen én maak kennis met dieren en cijfers. De gekleurde lintjes en het zachte pluche stimuleren de tastzin en de vrolijke reacties zorgen voor urenlang knuffel- en leerplezier!



INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Knuffel & Leer Bal
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het klittenband en haal het elektronische onderdeel uit de **Knuffel & Leer Bal**.
3. Open het batterijklepje van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast. Plaats daarna het elektronische onderdeel weer veilig terug in de bal en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu


Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

VERWIJDEREN ELEKTRONISCH ONDERDEEL

Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, dient het verwijderen van het elektronische onderdeel door een volwassene te gebeuren.


1. Om het elektronische onderdeel te verwijderen, dien je eerst het klittenband los te maken. Klap vervolgens het stuk beschermstof opzij en haal het elektronische onderdeel uit de bal.
2. Om het elektronische onderdeel terug te plaatsen, stop je het in de juiste positie terug in de bal. Druk het onderdeel vast, totdat je een 'klik'-geluid hoort. Klap vervolgens het stuk beschermstof terug over het gat en sluit het klittenband.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

De **Aan/Uit-volumeschakelaar** bevindt zich op het elektronische onderdeel binnenin de bal. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag volume () of een hoog volume () om het speelgoed AAN te zetten. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar () om het speelgoed UIT te zetten.




2. Automatische uitschakeling


Om batterijen te sparen, schakelt de **Knuffel & Leer Bal** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de ster-toets te drukken.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een grappig geluidje.
2. Druk op de **ster-toets** om dieren en cijfers te leren én luister naar vrolijke zinnetjes, melodietjes, grappige geluiden en gezongen liedjes.



3. Rol, gooi of schud met de bal om de **bewegingssensor** te activeren en luister naar grappige geluiden en vrolijk gezongen liedjes.



MELODIETJES

1. Take Me Out to the Ball Game
2. Ik zag twee beren
3. Hoofd, schouders, knie en teen
4. Klap eens in je handjes
5. I've Been Working on the Railroad
6. This Old Man
7. Hop Marianneke
8. The Animal Fair
9. Zakdoekje leggen
10. Skip to My Lou
11. Er zat een aapje op een stokje
12. Rije, rije in een wagentje
13. Humpty Dumpty
14. Aiken Drum
15. We maken een kringetje

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Rol de bal, dat maakt me blij!
Speel en leer met mij!

Liedje 2

Gooi de bal, vang hem weer op!
Gooien en rollen. Grappen en grollen.
Spelen met de bal is helemaal top!

Liedje 3

Eén, twee, kom en speel met me mee!

Liedje 4

Drie, vier, rol de bal, maak plezier!

Liedje 5

Vijf, zes, doe goed je best!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Dit speelgoed kan het beste binnenshuis worden gebruikt op een vlakke, gladde ondergrond.
7. De bal kan in de wasmachine gewassen worden. Verwijder eerst het elektronische onderdeel en volg de wasvoorschriften op het etiket.

LET OP:

Als de **Knuffel & Leer Bal** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Knuffel & Leer Bal

Art.-Nr. # 80-166123

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

