


vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Dierenvriendjes Mobiel



© 2015 VTech
Printed in China
91-002376-026 (NL)

Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.

Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com


INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Dierenvriendjes Mobiel** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het **Dierenvriendjes Mobiel** van **VTech**[®] bevat drie bekende slaapliedjes, rustgevende natuurgeluiden en 40 melodietjes. De vijf pluche dierenvriendjes die ronddraaien op de muziek en het licht dat van kleur verandert, zorgen ervoor dat het kleintje rustig in slaap kan vallen. De geluidssensor activeert het mobiel wanneer het kleintje huult. Gebruik de verstelbare tijdklok en geef zelf aan hoe lang het Dierenvriendjes Mobiel speelt.

5 pluche
dierenvriendjes

Draaiend mobiel



Speelstandschakelaar

Muziektoets

Aan/Uit-tijdklokschakelaar

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Dierenvriendjes Mobiel activiteitenpaneel
- Eén bovenstuk
- Eén middenstuk
- Twee losse blaadjes
- Vijf pluche dierenvriendjes
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Verwijderen demo-label

Wanneer het product uit de verpakking wordt gehaald, zal het demo-label aan de achterzijde van het product automatisch worden verwijderd. Mocht het demo-label niet verwijderd zijn, verwijder deze dan zelf om normaal te kunnen spelen.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het activiteitenpaneel. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Plaats 4 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.



Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoorde manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, raden wij aan de onderstaande instructies op te volgen:



- Houd het mobiel buiten het bereik van de baby in verband met verstremelingsgevaar. Verwijder het mobiel van het kinderbedje of de box wanneer de baby leert zitten of op handen en voeten begint te steunen/kruipen.
- Leeftijdsindicatie mobiel - vanaf de geboorte tot 5 maanden.
- Het mobiel is bedoeld om een baby visueel te stimuleren en is niet bedoeld om mee te spelen.
- Bevestig altijd alle bijgeleverde sluitingen (koordje en bevestigingsstrips) aan het kinderbedje of box, volgens de instructies. Controleer de bevestigingen regelmatig. Bevestig het mobiel alleen aan een kinderbedje of box met een stevige reling en spijlen. Bevestig het mobiel niet aan boxen of kinderbedjes met een gaaswand.
- Bevestig geen extra koordjes of strips aan een box of kinderbedje.
- Voor de veiligheid van het kind dient dit product gemonteerd te worden door een volwassene.
- Wees er zeker van dat de bevestigingsstrips buiten het bereik van kinderen zijn wanneer het mobiel bevestigd is aan een box of kinderbedje.

- Verwijder de bevestigingsstrips en zorg ervoor dat de strips buiten het bereik van kinderen blijven wanneer het **Dierenvriendjes Mobiel** van de box of het kinderbedje wordt losgemaakt.






MONTAGE INSTRUCTIES

Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Neem een pluche diertje met een blaadje. Haal het koordje via de onderkant van het grote blad (van het bovenstuk) door de opening en leg er een knoop in zodat het koordje blijft hangen.
2. Neem een pluche diertje zonder blaadje en schuif het koordje door de gleuf van het blad. Leg een knoop in het koordje zodat deze aan het blad blijft hangen.
3. Bevestig het bovenstuk op het slot van het middenstuk. Wanneer het onderdeel goed bevestigd wordt, zal er een 'klik'-geluid te horen zijn. Let op: Wanneer het bovenstuk eenmaal bevestigd is, kan dit niet meer verwijderd worden.




4. Bevestig het middenstuk aan het activiteitenpaneel. Wanneer het middenstuk goed bevestigd wordt, zal er een 'klik'-geluid te horen zijn.
5. Plaats het activiteitenpaneel tegen de bovenste reling van de box of het kinderbedje. Druk op de blauwe knop en schuif de bevestigingsstrip door de opening achter de knop. Herhaal deze handeling bij het bevestigen van de tweede bevestigingsstrip.
6. Bind het koordje stevig vast aan een spijl. Trek voorzichtig aan het activiteitenpaneel om er zeker van te zijn dat de strips goed vastzitten. Het paneel dient strak tegen de reling bevestigd te zijn. Controleer regelmatig of het activiteitenpaneel goed vastzit.
7. Druk op het kleine blauwe knopje aan de achterkant van het activiteitenpaneel en til het middenstuk op om het mobiel los te koppelen van het activiteitenpaneel.
8. Open het batterijklepje en verschuif de slotjes naast de bevestigingsstrips naar de binnenkant van het activiteitenpaneel en trek aan de bevestigingsstrips om deze los te maken.



FUNCTIES

1. Aan/Uit-tijklokschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-tijklokschakelaar** naar de gewenste tijdsduur om het **Dierenvriendjes Mobiel AAN** te zetten. Kies een tijdsduur van 10, 15 of 20 minuten. Verschuif de Aan/Uit-tijklokschakelaar naar (●) om het mobiel UIT te zetten.



2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** om één van de drie speelstanden te kiezen.



3. Licht/Mobiel-schakelaar

Verschuif de **Licht/Mobiel-schakelaar** naar de gewenste stand. Kies (☀️📶) om het licht en het mobiel te activeren. Kies (☀️) om alleen het mobiel te activeren en kies voor (📶) om alleen het licht te activeren.



4. Volumetoetsen

Druk op de **volumetoetsen** om het gewenste volume te kiezen. Druk op de rechertoets voor een hoger volume en druk op de linkertoets voor een lager volume.



5. Geluidssensor



Het **Dierenvriendjes Mobiel** bevat een **geluidssensor**. Zodra de gekozen tijdsduur van het mobiel verstreken is, zal het mobiel automatisch uitschakelen. De geluidssensor zal het mobiel weer activeren zodra de baby huult.

6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Dierenvriendjes Mobiel** automatisch uit na 10, 15 of 20 minuten (zonder het mobiel te activeren). Het mobiel zal weer geactiveerd worden bij het drukken op een toets of door het huilen van de baby.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-tijklokschakelaar** naar de gewenste tijdsduur. Je hoort een lief zinnetje, afhankelijk van de gekozen speelstand.
2. Verschuif de **speelstandschakelaar** om een speelstand te kiezen. Kies het **boek** (📖) om gezongen slaapliedjes en vrolijke melodietjes te horen. Kies het **blad** (🍃) om rustgevende melodietjes en natuurgeluiden te horen. Kies de **muzieknoten** (🎵) om verschillende melodietjes te horen.
3. Druk op de **muziektoets** om het melodietje, liedje of natuurgeluid te veranderen.



MELODIETJES

1. Alle eendjes zwemmen in het water
2. Humpty Dumpty
3. Zagen, zagen
4. London Bridge
5. Three Little Kittens
6. Berend Botje
7. Row, Row, Row Your Boat
8. Hoofd, schouders, knie en teen
9. Sing a song of Sixpence
10. Old MacDonald
11. Zakdoekje leggen
12. Op een grote paddenstoel
13. De wielen van de bus
14. Hop Marianneke
15. Drie maal drie is negen
16. Ik zag twee beren
17. We maken een kringetje
18. Alouette
19. Poesje mauw
20. Mary, Mary Quite Contrary
21. Brahms Lullaby
22. Greensleeves
23. Pachebel's Canon in D
24. New World Symphony
25. In de maneschijn
26. Ode to Joy
27. Sleeping Beauty Waltz Op. 66
28. All Through The Night
29. Twinkel, twinkel kleine ster
30. Slaap, kindje slaap
31. Rock-a-bye Baby
32. Air
33. Für Elise

34. Vader Jacob
35. Blue Danube Waltz
36. Lavender's Blue
37. Bicycle Built For Two
38. The Swan
39. Home Sweet Home
40. Spring Song

GEZONGEN LIEDJES

Slaapliedje 1: Vader Jacob

Vader Jacob, vader Jacob.
Slaapt gij nog? Slaapt gij nog?
Alle klokken luiden. Alle klokken luiden.
Bim, bam, bom. Bim, bam, bom.

Slaapliedje 2: Twinkel, twinkel, kleine ster

Twinkel, twinkel, kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.
Ik vraag me af waar jij nu bent
en of je alle sterretjes kent.
Twinkel, twinkel, kleine ster,
o wat schijn jij toch heel ver.

Slaapliedje 3: Slaap, kindje slaap

Slaap, kindje slaap,
daar buiten loopt een schaap.
Een schaap met witte voetjes,
die drinkt zijn melk zo zoetjes.
Slaap, kindje slaap,
daar buiten loopt een schaap.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als het **Dierenvriendjes Mobiel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*



GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Dierenvriendjes Mobiel

Art.-Nr. # 80-182023

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

