

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 1000

CloseCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen

Uitklaptrimmer



S1520/04



Comfortabel scheren

Elektrisch scheerapparaat met gladste resultaat voor de hals in zijn klasse*

De Shaver series 1000 biedt een snelle scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een CloseCut-messysteem een glad scheerresultaat.

Een comfortabele scheerbeurt

- Duurzame, zelfslijpende mesjes voor een moeiteloze scheerbeurt

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

- Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar
- 45 minuten snoerloos scheren na acht uur opladen
- Open door op de knop te drukken en gebruik dan de borstel om schoon te maken
- Alleen draadloos gebruik

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor



asimpleswitch.com

Kenmerken

CloseCut-messysteem



Voor verbluffend glad scheren. Onze duurzame CloseCut-mesjes slijpen zichzelf als ze werken, keer op keer.

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen




Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu



Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

45 minuten snoerloos scheren



Na acht uur opladen kunt u meer dan 45 minuten scheren, dat zijn ongeveer 15 scheerbeurten. Dit scheerapparaat is alleen draadloos te gebruiken.

Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om losse haren weg te vegen.

Uitklaptrimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.

Snoerloos gebruik



Dit scheerapparaat is ontworpen voor uitsluitend draadloos gebruik. Haal voor gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: CloseCut-messysteem

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Accessoires

Uitklapbare trimmer meegeleverd

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Gebruiksgemak

Display: Batterij bijna leeg-indicator

Bediening: Snoerloos gebruik, Koppel los voor gebruik

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip

Kleur: Black charcoal grey black

Vermogen

Automatisch voltage: 100 - 240 V

Gebruikstijd: 45 min. / 15 scheerbeurten

Batterijtype: Lithium-ion

Opladen: Volledig opladen in 8 uur

Maximaal energieverbruik: 2 W

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30

