

Philips Shaver series 3000
Skutimo galvutės

„ComfortCut“ peiliukai

Tinka S3000 (S3xxx)

Tinka S1000 (S1xxx)

Tinka „Star Wars Shaver“
SW37xx

SH30/50

Atnaujinkite savo barzdaskutę

Norėdami geresnių rezultatų, kas 2 metus keiskite galvutes

Per dvejus metus skutuvo galvutės nukirps 9 milijonus plaukelių nuo jūsų veido. Keiskite skutuvo galvutes ir mėgaukitės 100 % veikimu. Suderinamos su 1000 serijos skustuviu ir 3000 serijos skustuviu.

Paprasta naudoti

- Lengvai keičiamos skutimo galvutės
- Pakeiskite skutimo galvutes vos dviem veiksmis
- Pakeitę skutimo galvutes nustatykite barzdaskutę iš naujo

Suderinamumas

- Keičiamos galvutės, skirtos „Shaver series 3000“ ir „Shaver series 1000“

PHILIPS

Skutimo galvutės

„ComfortCut“ peiliukai Tinka S3000 (S3xxx), Tinka S1000 (S1xxx), Tinka „Star Wars Shaver“ SW37xx

Specifikacijos

Skutimo galvutės

- Tinka šiam produkto tipui: 3000 (S3xxx) serijos barzdaskutė, 1000 (S1xxx) serijos barzdaskutė
- Skutimo galvutės atskiroje pakuotėje: 3

Valymas

- Naudojimas: Naudokite purškiamą valiklį HQ110

SH30/50


Ypatybės

Suderinamumas



SH30 (3 vnt. pakuotė) keičiamos galvutės yra suderinamos su „Shaver series 3000“ (S3xxx), „series 1000“ (S1xxx) ir skustuvu „Star Wars SW3700“.

Pakeitimo priminimas



Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse integruotas pakeitimo priminimas – skutimo įtaiso simbolis. Įsijiebdamas šis simbolis nurodo, kada reikia keisti skutimo galvutę.

Paprastas keitimas



1. Atidarykite barzdaskutę nuspausdami atlaisvinimo mygtuką. 2. Išimkite laikiklį pasukdami fiksaorių prieš laikrodžio rodyklę. 3. Išimkite senas skutimo galvutes ir atsargiai įdėkite keičiamąsias dalis; patikrinkite, ar galvutės tinkamai įstatytos. 4. Uždėkite laikiklį ir priveržkite sukdamis fiksaorių pagal laikrodžio rodyklę. 5. Jei skutimo galvutę įstatysite tinkamai, išgirsite spragtelėjimą.

Atnaujinkite savo barzdaskutę



Naujausiose „Philips“ barzdaskutėse yra integruotas pakeitimo priminimas, kuris nurodo, kada turi būti pakeistos skutimo galvutės. Pakeitę skutimo galvutes paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ilgiau nei 7 sekundes ir nustatysite pakeitimo aktyvatorių iš naujo. Kitu atveju po 9 iš eilės skutimūsi pakeitimo suaktyvinimas išsijungia automatiškai.



Išleidimo data 2023-07-24

Versija: 13.13.1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com