

PHILIPS

Ontpiller

Verwijdert stofpluisjes

Oplaadbaar

Speciale beschermkap



GC028/70



Superieure prestaties. Ultieme veiligheid.

Deze ontpiller verwijdert pluisjes grondig dankzij het superieure trimvermogen en de grotere kop. De ontpiller is oplaadbaar met of zonder snoer en heeft een slim veiligheidssysteem om al uw kleding snel en veilig op te fleuren.

Gebruiksvriendelijk

- Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat schoon na gebruik
- Kan met en zonder snoer worden gebruikt
- Inclusief tas voor gemakkelijk opbergen na gebruik
- De grote opvangbak is eenvoudig te verwijderen en te legen
- Laad de ontpiller eenvoudig met de stekker op

Veilig voor u en uw kleding

- Veilig voor het milieu: cadmiumvrije oplaadbare batterij
- Dubbele veiligheidsvergrendeling voor veilig gebruik
- Speciale, in hoogte verstelbaar beschermkap voor kwetsbare stoffen

Grondig en effectief pluizen verwijderen

- 70% hoger trimvermogen* met 6 mesjes
- 30% langere mesjes*
- Speciaal ontworpen scheerhoofd met een groter oppervlak
- 3 maasgrootten voor het aanpakken van stofpluisjes van alle grootten

Kenmerken

Reinigingsborsteltje



Met het bijgeleverde borsteltje maakt u uw apparaat na gebruik eenvoudig schoon. Volg de meegeleverde snelstartgids in de verpakking om het apparaat schoon te maken.

Cadmiumvrije batterij

De oplaadbare batterij van het Philips-apparaat is cadmiumvrij en dat is beter voor het milieu.

Trimvermogen



Dankzij het superieure trimvermogen kunt u snel en effectief stofpluisjes van uw kleding verwijderen.


Langere mesjes

De langere mesjes en het grotere scheerhoofd zorgen ervoor dat de gel over een groter gebied wordt verspreid.

Oplaadbaar

Laad de ontpiller eenvoudig met de stekker in 8 uur op. Een rood lampje geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, geeft een blauw lampje aan dat het klaar is voor gebruik.

Speciaal ontworpen scheerhoofd



Speciaal ontworpen scheerhoofd met een groter oppervlak om sneller meer stofpluisjes te verwijderen en een spitse voorkant voor moeilijk bereikbare plekken.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Kan met en zonder snoer worden gebruikt

Dubbele veiligheidsvergrendeling



De dubbele vergrendeling houdt u veilig tijdens het verwijderen van stofpluisjes en het schoonmaken van het apparaat

Handige opbergtas

Inclusief tas voor gemakkelijk opbergen na gebruik

Grote verwijderbare opvangbak

De opvangbak waarin de verwijderde pluisjes worden opgeslagen, is gemakkelijk te verwijderen en legen.

Speciaal in hoogte verstelbaar kapje



Dankzij de speciale, in hoogte verstelbare beschermkap met drie standen kunt u zelfs pluisjes verwijderen van de meest kwetsbare stoffen.

3 maasgrootten



3 maasgrootten om in één keer meer stofpluisjes te verwijderen.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid

Accessoires meegeleverd

Borstel

