

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver series 3000

ComfortCut-messysteem

Flex-scheerhoofden, 4
draairichtingen

Uitklaptrimmer



S3520/06



Comfortabel scheren

Comfortabel en nauwkeurig

De Shaver series 3000 biedt een snelle, comfortabele scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een ComfortCut-messysteem een glad scheerresultaat.

Een comfortabele scheerbeurt

- Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Volgt alle contouren van uw gezicht en hals

- Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Gebruiksvriendelijk

- Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar
- 50 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen
- Open met één druk op de knop voor eenvoudig schoonmaken
- Kan met snoer en draadloos worden gebruikt

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- Perfect voor het trimmen van bakkebaarden en snor



asimpleswitch.com

Kenmerken

ComfortCut-messysteem



Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen




Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Lithium-ionaccu




Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

50 minuten snoerloos scheren




Na 1 uur opladen kunt u meer dan 50 minuten scheren, dat zijn ongeveer 17 scheerbeurten. U kunt ook scheren terwijl de stekker in het stopcontact zit.

Open met één druk op de knop



Klap de scheerhoofden open en spoel ze grondig af onder de kraan.

Zowel met als zonder snoer te gebruiken



Dit scheerapparaat is speciaal ontworpen om zowel met als zonder snoer te werken. Gebruik het snoer om te scheren tijdens het opladen. Of draadloos wanneer het scheerapparaat wordt opgeladen.

Uitklaptrimmer



Maak uw verzorging compleet met de uitklaptrimmer. Perfect voor het onderhoud van snor en bakkebaarden.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: ComfortCut-messysteem

Contourvolgend: Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Accessoires

Uitklapbare trimmer meegeleverd

Onderhoud: Beschermkap

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig afspoelbaar

Display: Batterij bijna leeg-indicator, Indicatie voor scheerhoofden vervangen

Bediening: Met of zonder snoer te gebruiken

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip

Kleur: Precision black angler

Vermogen

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd: 50 min. / 17 scheerbeurten

Opladen: Volledig opladen in 1 uur, Snelle

oplaadtijd van 5 min. voor 1 keer scheren

Automatisch voltage: 100 – 240 V

Maximaal energieverbruik: 9 W

Energieverbruik in stand-by: 0,1 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30

