

PHILIPS

Odkurzacz
automatyczny/robot


SmartPro Active

Zestaw części zamiennych

2 wymienne filtry

1 para szczotek

3 nakładki do wycierania na
sucho



FC8068/01



Wymieniaj, aby utrzymać optymalną wydajność

Zestaw akcesoriów zamiennych do odkurzacza SmartPro Active

Zestaw akcesoriów zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Active. Obejmuje 2 filtry, 1 parę szczotek i 3 nakładki to wycierania na sucho, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.

Filtry wylotowe zapewniające optymalną wydajność

- Wymieniaj co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia

Wyjątkowo długie szczotki boczne do odkurzania narożników

- Wymieniaj raz w roku, aby uzyskać optymalną wydajność zbierania drobnych i dużych cząsteczek kurzu

Nakładki do wycierania na sucho usuwające najdrobniejszy kurz

- Dokładniejsze sprzątanie dzięki zbieraniu nawet najdrobniejszego kurzu


Zalety

Wymieniaj co 4 miesiące



Wymieniaj co 4 miesiące, aby wydłużyć okres eksploatacji odkurzacza automatycznego.

Wymieniaj co roku



Wymieniaj szczotki raz w roku, aby uzyskiwać optymalną wydajność zbierania drobnych i dużych cząsteczek kurzu

Dokładniejsze sprzątanie



Dokładniejsze sprzątanie dzięki zbieraniu nawet najdrobniejszego kurzu z podłogi

Dane techniczne

Zawartość

Filtr wylotowy
Szczotka boczna
Nakładka do wycierania na sucho

Przeznaczone dla modeli

SmartPro Active: FC8810 – FC8820

Dane techniczne akcesoriów

Ilość wkładek: 3
Liczba filtrów wylotowych: 2
Liczba szczotek bocznych: 1 para

