



Radio-réveil

- Bluetooth®
- Chargeur universel
- Double alarme
- Tuner numérique FM

AJT5300W/12

Écoutez de la musique sans fil et chargez votre smartphone

Commencez la journée en beauté avec l'AJT5300W. Ce radio-réveil fait office d'enceinte sans fil pour diffuser en direct la musique provenant de n'importe quel appareil Bluetooth®. Équipé de stations d'accueil, il vous permet de charger n'importe quel smartphone, iPhone ou Android, pendant votre sommeil.

Avantages

Améliorez votre expérience musicale

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Tuner FM numérique avec présélections
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Facile à utiliser

- Port USB pour charger n'importe quel appareil mobile
- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant

Commencez la journée à votre manière

- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

PHILIPS

Fonctions

Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).

Port USB



Cette enceinte est dotée d'un port USB. Si la batterie de votre smartphone est épuisée, que vous soyez chez vous ou non, cette enceinte portable peut transférer sa propre énergie à votre appareil mobile.

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Mise en veille programmable



Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.


Alimentation de secours par piles

Réveil radio/buzzer



Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Double alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez

dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Technologie sans fil Bluetooth®

Version	V2.1 + EDR
Profils	A2DP HFP AVRCP
Portée	10 m (espace libre)

Connectivité

Entrée audio (3,5 mm)	Oui
Microphone	Microphone intégré

Compatibilité

Tablettes et smartphones Android autres appareils audio	avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur avec Bluetooth® 2.1 ou supérieur
--	---

Charge via USB

Oui	Oui
5 V, 1 A	Oui

Horloge

Type	Numérique
Afficheur	LED
Format de l'heure	24 h

Alimentation

Type d'alimentation	Entrée CA
Consommation en veille	< 1 W
Type de batterie	AA
Nombre de piles	2
Piles de secours	AA (non fournie)
Alimentation électrique	100-240 V CA, 50/60 Hz

Alarme

Nombre d'alarmes	2
Fonction de répétition de l'alarme (snooze)	Oui, 9 min
Mise en veille programmable	15/30/60/90/120 min

Dimensions

Type d'emballage	D-box
Dimensions du produit (l x P x H)	182 x 111 x 100 millimètre
Dimension de l'emballage (l x P x H)	206 x 115 x 110 mm
Poids brut	0,6 kg
Poids net	0,5 kg

Tuner/réception/transmission

Nombre de stations présélectionnées	20
Antenne	Antenne FM Antenne FM
Réponse en fréquences	de 87,5 à 108 MHz
Bandes du tuner	Tuner numérique FM

Accessoires

Guide de démarrage rapide	Oui
Garantie	Livret de garantie

Pratique

Réglage du volume	Haut/bas
Alarmes	Alarme par buzzer Double heure d'alarme Volume progressif de l'alarme Alarme radio Répétition de l'alarme
Luminosité de l'écran	Élevée/moyenne/basse
Mise en veille programmable	Oui

Charge

Périphériques USB	5 V
-------------------	-----

Enceintes

Haut-parleurs intégrés	1
------------------------	---



Les données sont sujettes à changement
à changement
2019, mars 26
Version: 2.1.5
EAN: 4895185621173

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com