


Jabra®

JABRA HALO SMART



HandLeiding

jabra.com/halosmart

A BRAND BY

GN Netcom

© 2016 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Netcom A/S is onder licentie. (Ontwerp en specificaties kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving).

GEFABRICEERD IN CHINA
MODEL: OTE28



Bluetooth®

Verklaring van conformiteit kunt u vinden op www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. WELKOM.....	4
2. PRODUCTOVERZICHT.....	5
2.1 INBEGREPEN ACCESSOIRES	
3. DRAGEN	6
3.1 DE NEKBAND VERSTELLEN	
3.2 DE JUISTE PASVORM	
3.3 DE MAGNETISCHE OORDOPJES GEBRUIKEN	
4. OPLADEN	9
4.1 BATTERIJSTATUS	
5. VERBINDING MAKEN	11
5.1 DE HEADSET AAN-/UITZETTEN	
5.2 VERBINDING MAKEN MET UW MOBIELE TELEFOON	
6. GEBRUIKEN	13
6.1 OPROEPEN EN MUZIEK	
6.2 STEMBEGELEIDING HEADSET	
6.3 STEMCOMMANDO'S TELEFOON (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)	
6.4 MEERDERE GESPREKKEN AFHANDELEN	
6.5 TRILMELDING	
6.6 DE HEADSET RESETTEN	
7. JABRA ASSIST-APP.....	19
8. KLANTENSERVICE	20
8.1 VEELGESTELDE VRAGEN	
8.2 UW HEADSET ONDERHOUDEN	
9. TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	21


1. WELKOM

Bedankt dat u de Jabra Halo Smart gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

KENMERKEN JABRA HALO SMART

- Ongeëvenaarde gesprekstijd – tot 17 uur gesprekstijd en tot 15 uur muziek afspelen
- Premium belervaring – Geïntegreerde bescherming tegen windruis, zodat u overal kunt bellen
- Premium draadloos geluid – 10 mm luidsprekers
- Robuust genoeg voor dagelijks gebruik – Stof- en waterbestendig, IP54-gecertificeerd
- Eenvoudige stembediening – Speciale toets voor Google now/Siri/Cortana voor directe spraakopdrachten
- De hele dag comfortabel te dragen – Gerond, comfortabel ontwerp met magnetisch beheer van de kabel
- Slimmere audio met aankondigingen – Tekstberichten, kalender en e-mail kunnen opgelezen worden (Android-telefoons)
- U mist nooit een gesprek – Trilmelding

2. PRODUCTOVERZICHT



2.1 INBEGREPEN ACCESSOIRES



USB-oplaadkabel



Large



Medium




Klein



Extra klein


3. DRAGEN

Halo Smart is ontworpen om om de nek gedragen te worden.



3.1 DE NEKBAND VERSTELLEN


De nekband kan naar de nek gevormd worden door de nekband bij de Flex zones te buigen, voor ultiem comfort en stabiliteit.



3.2 DE JUISTE PASVORM


De headset wordt geleverd met vier maten EarGel: groot, medium, klein en extra klein.

Wij raden aan de EarGel te kiezen die het beste in uw oor past voor de optimale geluidsbeleving. De juiste maat EarGel zit stevig in uw oor en isoleert u van omgevingsgeluid.




3.3 DE MAGNETISCHE OORDOPJES GEBRUIKEN

De oordopjes kunnen met magneetjes samengeklikt worden voor eenvoudig kabelbeheer. Wanneer de oordopjes samengeklikt zijn, wordt uw muziek gepauzeerd.



U kunt de oordopjes ook magnetisch bevestigen aan de nekband.



4. OPLADEN




Om de headset op te laden verwijdert u voorzichtig het kapje van de micro USB-oplaadpoort en sluit u de headset aan op een stroombron. Wij raden u aan de headset op te laden met de meegeleverde oplaadkabel van Jabra, maar u kunt de headset ook opladen met de oplader van uw mobiele telefoon.

Het duurt ongeveer 2 uur om de headset volledig op te laden.

OPMERKING: Als de headset gedurende langere tijd niet opgeladen wordt, zal dit de levensduur van de batterij beduidend bekorten. Het is raadzaam om de headset ten minste een keer per maand op te laden.

4.1 BATTERIJSTATUS

Om de huidige batterijstatus te zien en te horen, tikt u op de toets **Volume omhoog** (Volume up) of **Volume omlaag** (Volume down) wanneer u niet in gesprek bent of naar muziek luistert.


WAT U ZIET	WAT U HOORT	WAT HET BETEKENT
	Batterijniveau hoog	50-100% batterij
	Batterijniveau gemiddeld	20-50% batterij
	Batterijniveau laag	20% batterij of minder

5. VERBINDING MAKEN

5.1 DE HEADSET AAN-/UITZETTEN


Aan: Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert groen.

Uit: Houd de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 5 seconden ingedrukt. Het lampje knippert rood.




5.2 VERBINDING MAKEN MET UW MOBILELE TELEFOON

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon.
2. Zorg dat de headset uit staat en houd vervolgens de **Multifunctionele** (Multi-function) toets ingedrukt totdat het lampje blauw knippert en u een aankondiging hoort in de headset.
3. Zet de headset op en volg de gesproken verbindingsoverdracht.




6. GEBRUIKEN




6.1 OPROEPEN EN MUZIEK

GESPREKKEN EN MUZIEK




De headset aanzetten	Houd de Multifunctionele (Multi-function) toets 3 sec. ingedrukt
De headset uitzetten	Houd de Multifunctionele (Multi-function) toets 5 sec. ingedrukt
Muziek afspelen/ pauzeren	Tik op de Multifunctionele (Multi-function) toets
Oproep beantwoorden/ beëindigen	Tik op de Multifunctionele (Multi-function) toets
Gesprek weigeren	Dubbeltik op de Multifunctionele (Multi-function) toets



Magnetische oordopjes

Oproep beantwoorden/
beëindigen

Klik de magnetische oordopjes samen/haal ze uit elkaar



Volume omhoog-toets

Volume omlaag-toets

Volume aanpassen

Tik op de toets **Volume omhoog** (Volume up) of **Volume omlaag** (Volume down) wanneer u in gesprek bent of naar muziek luistert

Nummer vooruit


Houd de toets **Volume omhoog** (Volume up) 1 sec. ingedrukt

Nummer terug

Houd de toets **Volume omlaag** (Volume down) 1 sec. ingedrukt

Batterijstatus

Tik op de toets **Volume omhoog** (Volume up) of **Volume omlaag** (Volume down) wanneer u niet in gesprek bent of naar muziek luistert



Voice-toets

Siri/Google Now/Cortana activeren

Tik op de **Voice**-toets wanneer u niet in gesprek bent

Mute-stand microfoon in-/uitschakelen

Tik op de **Voice**-toets wanneer u aan de telefoon bent

6.2 STEMBEGELEIDING HEADSET


Met de gesproken aankondigingen van de stembegeleiding van de headset blijft u op de hoogte van bijv. verbindings- en batterijstatus.

STEMBEGELEIDING IN-/UITSCHAKELEN

Stembegeleiding is standaard ingeschakeld.

Stembegeleiding aan:

Zorg dat de headset ingeschakeld is en houd vervolgens tegelijkertijd de toets **Volume omhoog** (Volume up) en de **Voice**-toets 1 seconde ingedrukt.




Stembegeleiding uit:

Zorg dat de headset ingeschakeld is en houd vervolgens tegelijkertijd de toets **Volume omlaag** (Volume down) en de **Voice**-toets 1 seconde ingedrukt.



6.3 STEMCOMMANDO'S TELEFOON (SIRI, GOOGLE NOW, CORTANA)

Via spraakopdrachten van de telefoon kunt u Siri/Google Now/Cortana van uw mobiele telefoon gebruiken op uw headset. Voor meer informatie over het gebruik van Siri, Google Now of Cortana raadpleegt u de handleiding van uw mobiele telefoon.




Siri/Google Now/
Cortana activeren
(afhankelijk van uw
telefoon)

Tik op de **Voice**-toets
wanneer u niet in
gesprek bent

6.4 MEERDERE GESPREKKEN AFHANDELEN

U kunt met de headset binnenkomende oproepen beantwoorden of weigeren wanneer u al in gesprek bent.



Het huidige gesprek
beëindigen en de
binnenkomende oproep
beantwoorden

Tik op de
Multifunctionele
(Multi-function) toets

Binnenkomende oproep
weigeren tijdens een
gesprek

Dubbeltik op de
Multifunctionele
(Multi-function) toets

Het huidige gesprek in
de wacht zetten en de
binnenkomende oproep
beantwoorden

Houd de **Multifunctionele**
(Multi-function) toets
1 sec. ingedrukt


Schakelen tussen het
huidige gesprek en het
gesprek in de wacht

Houd de **Multifunctionele**
(Multi-function) toets
1 sec. ingedrukt

6.5 TRILMELDING

De headset trilt wanneer deze in-/uitgeschakeld wordt, verbonden wordt met uw mobiele telefoon of wanneer er een oproep binnenkomt.

De trilmelding is standaard ingeschakeld en kan uitgeschakeld worden in de Jabra Assist-app (alleen Android).



6.6 DE HEADSET RESETTEN

Door de headset te resetten wordt de lijst met gekoppelde apparaten gewist.

Reset de headset: Zorg dat de headset ingeschakeld is en houd vervolgens tegelijkertijd de toets **Volume omhoog** (Volume up) en de **Multifunctionele** (Multi-function) toets 5 seconden ingedrukt. Vervolgens moet u de headset opnieuw starten.

7. JABRA ASSIST-APP

De Jabra Assist-app is een gratis app voor iOS- en Android-apparaten, die het volgende mogelijk maakt:

- Trillen in-/uitschakelen
- Berichten oplezen in-/uitschakelen
- En meer...



Jabra Assist

Android download – Google Play
iOS download – App Store

8. KLANTENSERVICE

8.1 VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk veelgestelde vragen op jabra.com/halosmart

8.2 UW HEADSET ONDERHOUDEN

- Zorg er altijd voor dat de headset tijdens opslag uitgeschakeld en goed beschermd is.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 85°C of minder dan -20°C). Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van de headset nadelig beïnvloeden.

9. TECHNISCHE SPECIFICATIES

JABRA HALO SMART	SPECIFICATIE
Gewicht:	38 g
Afmetingen:	L 159 mm x B 43 mm x H 179 mm
Microfoons:	Omni-directioneel
Frequentiebereik microfoon:	200 Hz - 6,3 kHz
SLR microfoon:	10 dB +/- 5 dB
Type luidspreker:	10 mm neodymium magneetluidspreker
Gevoeligheid luidspreker:	97 ±3 dB/mW op 1 KHz
Weerstand luidspreker:	16 ohm
Max. invoer luidspreker:	8 mW
Frequentiebereik luidspreker:	20 Hz - 20 kHz
Gebruiks bereik:	tot 10 m (afhankelijk van telefoon)
Bluetooth-versie:	4.0
Gekoppelde apparaten:	Tot 8 verbindingen, twee tegelijkertijd verbonden (MultiUse™)

JABRA HALO SMART	SPECIFICATIE
Ondersteunde Bluetooth-profielen:	Headset-profiel (v1.2), handsfree-profiel (v1.6), A2DP (v1.2), AVRCP (v1.4)
Gesprekstijd:	Tot 17 uur
Afspeeltijd muziek:	Tot 15 uur
Standby-tijd:	Tot 22 dagen
Laadtijd:	ongeveer 2 uur
Gebruikstemperatuur:	-10°C tot 55°C
Bewaartemperatuur:	-20°C tot 85°C
Koppelingswachtwoord of PIN:	0000
Productmaterialen:	Silicone, PC/ABS, PMMA, PA, PET, TPE en TPU

jabra.com/halosmart