

PHILIPS

Groupe café

Picobaristo, Incanto, EP et SM

Amovible pour faciliter le nettoyage

Rincez et graissez régulièrement

CP0229



Groupe café

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Le groupe café est une pièce essentielle de votre machine espresso, car c'est là que le café est préparé ! Cette pièce est facile à retirer et à nettoyer. Compatible avec les modèles Incanto, Picobaristo, EP, SM et Philips 3000.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits : HD8821, HD8824, HD8911, HD8914, HD8831, HD8832, HD8834, HD8917, HD8912

Adapté aux types de produits: HD8927, HD8928, HD8924, EP3550/00, EP3551/00, SM3061/00, HD8916, HD8918, EP3363/10, EP3362/00, EP3363/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP5360, EP5361, EP5365, EP5960, EP5961

Compatible avec :

PHILIPS 3000 V2 EASYCAPP: HD8829/01, HD8829/09

PHILIPS 3000 V2 CMF: HD8827/01, HD8827/09

