


Philips
Wischer-Einheit



CP0177

Wassertank ermöglicht Wischen mit stets sauberem Wasser

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Der Wassertank lässt sich ganz einfach mit einem Klick befestigen, um zwischen Nass- und Trockenreinigung zu wechseln. Füllen Sie ihn für die Nassreinigung mit Leitungswasser und/oder Reinigungsmittel. Die Mikrofaserpolster an der Unterseite des Tanks behalten den optimalen Feuchtigkeitsgrad für eine gründliche Reinigung bei.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Geeignet für

- Philips Staubsauger mit Wischfunktion: FC6400,

FC6401, FC6402, FC6408, FC6409

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com