

Philips
Fouet (1 pièce)

CP9581



Pour remplacer votre fouet

Le fouet simple du mixeur plongeant Philips fouette la crème, monte la mayonnaise, mélange la pâte à gâteau et bien plus encore, pour un mixeur plongeant multifonction et polyvalent.

Ease of using Philips spare parts

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adaptée aux types de produits :: HR1610/00, HR1610/01, HR1611/01, HR1613/03, HR1614/01, HR1615/00, HR1615/90, HR1615/91, HR1617/00, HR1617/01, HR1617/03, HR1617/90, HR1619/00
- Adaptée aux types de produits :: HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09, HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00, HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00,

HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09, HR1604/90, HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00, HR1627/00, HR1627/05, HR1628/00, HR1633/80, HR1634/80, HR1635/80, HR1636/80, HR1636/81, HR1637/80, HR1638/90, HR1639/90

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2023-07-13

Version: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com