

Philips
Frullino (1 pz)



CP9581

Per sostituire la frusta in uso

Accessorio frusta singolo per frullatore a immersione Philips per montare la panna, fare la maionese, l'impasto per i pan cake e molto altro ancora. Rende il tuo frullatore a immersione multifunzione e versatile.

Ease of using Philips spare parts

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

PHILIPS

Specifiche

In evidenza

Parte sostituibile

- Compatibile con i modelli: HR1610/00, HR1610/01, HR1611/01, HR1613/03, HR1614/01, HR1615/00, HR1615/90, HR1615/91, HR1617/00, HR1617/01, HR1617/03, HR1617/90, HR1619/00
- Compatibile con i modelli: HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09, HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00, HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00, HR1604/

01, HR1604/03, HR1604/09, HR1604/90, HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00, HR1627/00, HR1627/05, HR1628/00, HR1633/80, HR1634/80, HR1635/80, HR1636/80, HR1636/81, HR1637/80, HR1638/90, HR1639/90

Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio
2023-07-14

Versione: 6.6.1

EAN: 87 10103 71868 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com