

# PHILIPS

## Противень

Белая ручка

CP9683



### Для замены имеющегося держателя корзины

Съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно легко и быстро мыть в посудомоечной машине. При использовании аэрогриля Philips с технологией Rapid Air образуется меньше неприятных запахов по сравнению с традиционной жаркой.

#### Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

## Особенности

### Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

## Характеристики

### Сменная деталь

**Подходит для:** HD9230/50, HD9230/51, HD9230/52, HD9230/53, HD9230/55, HD9230/56, HD9230/57, HD9230/58, HD9238/51

