

Philips Viva Collection
Korg till Philips Airfryer

Med vit front

CP9683



Om du behöver byta ut din Airfryer-korg

Med Airfryer kan du laga många goda rätter på ett hälsosamt sätt utan eller med bara lite olja. Pannan, en nödvändig del, håller korgen där du lägger i ingredienserna. Pannan är enkel att ta bort och kan maskindiskas.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

PHILIPS

Specifikationer

Utbytbar del

- Passar produktfamiljen: HD9216, HD9217,

HD9218, HD922x, HD923x

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.



Publiceringsdatum
2023-01-25

Version: 6.6.1

EAN: 08 71010 37255 65

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com