

PHILIPS

Stopfer

CP9546



Zum Austausch des derzeit verwendeten Stopfers.

Sie benötigen dieses Teil zum Herunterdrücken all Ihrer Zutaten.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen::
HR1871/00

Funktioniert mit den Produkttypen::
HR1870/05, HR1870/10, HR1870/70,
HR1871/05, HR1871/10, HR1871/11, HR1871/15,
HR1871/70, HR1872/30, HR1873/00,
HR1873/72, HR1874/70, HR1876/70,
HR1871/71, HR1874/74, HR1869/00,
HR1869/01, hr1869/05, HR1869/30,
HR1869/31, HR1869/35, HR1869/60,
HR1869/61, HR1869/70, HR1869/71,
HR1869/80, HR1870/00, HR1870/15,
HR1874/00

