

Philips
Popychacz

CP9546



Wymiana obecnie używanego popychacza

Ta część służy do przepychania składników.

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

- Do modeli:: HR1871/00
- Do modeli:: HR1870/05, HR1870/10, HR1870/70, HR1871/05, HR1871/10, HR1871/11, HR1871/15, HR1871/70, HR1872/30, HR1873/00, HR1873/72, HR1874/70, HR1876/70, HR1871/71, HR1874/74, HR1869/00, HR1869/01, HR1869/05, HR1869/30, HR1869/31, HR1869/35, HR1869/60, HR1869/61, HR1869/70, HR1869/71, HR1869/80, HR1870/00, HR1870/15, HR1874/00



Data wydania 2023-08-24

Wersja: 4.4.1

EAN: 87 10103 71780 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com