

PHILIPS


Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen

Für alle Kleidungsstücke
geeignet

2 Philips AA-Batterien inkl.

GC030/00



Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- Große Klingeoberfläche für größere Bereiche
- Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung
- Kappe zur Höheneinstellung für empfindliche Kleidungsstücke
- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe

Einfache Bedienung

- Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden
- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch
- 2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten

Besonderheiten

2 AA-Batterien inklusive

2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Reinigungsbürste

Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter

Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

8800 Klingenumdrehungen/Min.

Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

Scherkopf in speziellem Design

Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

Große Klingenoberfläche

Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

Kappe zur Höheneinstellung

Mit der Höheneinstellung können Sie selbst bei empfindlichen Kleidungsstücken kleine Knötchen entfernen.

Daten

Schnelles Glätten

Leistung: 2 AA-Batterien W

Mitgeliefertes Zubehör

Bürste

Schutz empfindlicher Textilien

Größe und Gewicht

Produktabmessungen (B x H x L):

12,3 x 5,8 x 8 cm

Umweltfreundliche Effizienz

Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

