

## Fusselrasierer

- Entfernt kleine Knötchen
- Für alle Kleidungsstücke geeignet
- 2 Philips AA-Batterien inkl.

GC030/00

# Fusselrasierer

Beleben Sie Ihre alten Textilien im Handumdrehen

Der Philips Fusselrasierer ermöglicht es Ihnen, kleine Knötchen ganz einfach und schnell von jeglicher Kleidung zu entfernen. So sehen all Ihre Textilien – vom Pullover bis zur Decke – wieder aus wie neu!

### Produktübersicht

#### Effektive und schnelle Knötchenentfernung

- Bis zu 8800 Klingenumdrehungen/Min. für eine effektive Entfernung
- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe
- Große Klingenoberfläche für größere Bereiche
- Kappe zur Höheneinstellung für empfindliche Kleidungsstücke

#### Einfache Bedienung

- 2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten
- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch
- Der Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### 2 AA-Batterien inklusive



2 Philips AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

### Reinigungsbürste

Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

### Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter

Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

### 8800 Klingenumdrehungen/Min.

Die Klinge dreht sich bis zu 8800 Mal pro Minute für eine effektive und schnelle Entfernung kleiner Knötchen von Ihrer Kleidung

### Scherkopf in speziellem Design

Dank der 3 unterschiedlichen Lochgrößen des Siebs werden alle Größen von Knötchen eingezogen und effektiv vom Stoff entfernt.

### Große Klingenoberfläche

Die große Klingenoberfläche sorgt dafür, dass größere Bereiche der Kleidung bearbeitet werden, sodass weniger Züge erforderlich sind, um Ihre Kleidung wieder wie neu aussehen zu lassen.

### Kappe zur Höheneinstellung

Mit der Höheneinstellung können Sie selbst bei empfindlichen Kleidungsstücken kleine Knötchen entfernen.

## Daten

*Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.*

### Schnelles Glätten

Leistung 2 AA-Batterien W

### Mitgeliefertes Zubehör

Bürste Ja  
Schutz empfindlicher Textilien Ja

### Größe und Gewicht

Produktabmessungen (B x H x L) 12,3 x 5,8 x 8 cm

### Umweltfreundliche Effizienz

Bedienungsanleitung 100 % recyceltes Papier

### Verpackungsmaße

Höhe 17.30 cm  
Breite 10.20 cm

Tiefe 8.40 cm  
Nettogewicht 0.20 kg  
Bruttogewicht 0.27 kg  
EAN 08710103779148  
Anzahl der enthaltenen Produkte 1  
Ursprungsland CN  
Harmonisierter Systemcode 850980

### Außenkarton

Länge 60.00 cm  
Breite 35.00 cm  
Höhe 38.00 cm  
Bruttogewicht 13.45 kg  
EAN 18710103783951  
Anzahl der Verbraucherpackungen 48



Ausstellungsdatum  
2019, August 13

Version: 2.0.1  
EAN: 08710103779148

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

[www.philips.com](http://www.philips.com)