

PHILIPS


Rasoir anti-bouloche

Élimine les bouloches

Convient à tous les vêtements

2 piles AA Philips fournies

GC030/00



Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

Élimination efficace et rapide des bouloches

- Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage
- Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace
- Accessoire d'ajustement de la hauteur pour les tissus les plus fragiles
- 3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille

Facile à utiliser

- Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider
- La brosse de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.
- 2 piles AA Philips incluses dans l'emballage

Points forts

2 piles AA incluses

2 piles AA Philips incluses dans l'emballage.

Brossette de nettoyage

La brosette de nettoyage permet de nettoyer facilement l'appareil après utilisation.

Consultez le guide de démarrage rapide inclus dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

Grand réceptacle à bouloches

Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

Rotation de la lame à 8 800 tours/min

Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

Tête de rasage spécialement conçue

Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

Grande surface de lame

La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

Accessoire d'ajustement de la hauteur

L'accessoire d'ajustement de la hauteur vous permet d'éliminer les bouloches, même sur les tissus les plus fragiles.

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Alimentation: 2 piles AA W

Accessoires inclus

Brosse

Semelle adaptée aux tissus délicats

Taille et poids

Dimensions du produit (l x H x L):

12,3 x 5,8 x 8 cm

Efficacité éco-énergétique

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

