

## Rasoir anti-bouloche

- Élimine les bouloches
- Convient à tous les vêtements
- 2 piles AA Philips fournies

GC030/00

# Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

### Avantages

#### Élimination efficace et rapide des bouloches

- Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace
- 3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille
- Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage
- Accessoire d'ajustement de la hauteur pour les tissus les plus fragiles

#### Facile à utiliser

- 2 piles AA Philips incluses dans l'emballage
- La brosse de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.
- Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider

**PHILIPS**

## Fonctions

### 2 piles AA incluses



2 piles AA Philips incluses dans l'emballage.

### Brossette de nettoyage

La brosse de nettoyage permet de nettoyer facilement l'appareil après utilisation. Consultez le guide de démarrage rapide inclus dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

### Grand réceptacle à bouloches

Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

### Rotation de la lame à 8 800 tours/min

Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

### Tête de rasage spécialement conçue

Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

### Grande surface de lame

La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

### Accessoire d'ajustement de la hauteur

L'accessoire d'ajustement de la hauteur vous permet d'éliminer les bouloches, même sur les tissus les plus fragiles.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Élimination rapide des faux plis

Alimentation 2 piles AA W

### Accessoires inclus

Brosse Oui  
Semelle adaptée aux tissus délicats Oui

### Taille et poids

Dimensions du produit (l x H x L) 12,3 x 5,8 x 8 cm

### Efficacité éco-énergétique

Mode d'emploi 100 % de papier recyclé

### Dimensions de l'emballage

Hauteur 17.30 cm  
Largeur 10.20 cm

Profondeur 8.40 cm  
Poids net 0.20 kg  
Poids brut 0.27 kg  
EAN 08710103779148  
Nombre de produits inclus 1  
Pays d'origine CN  
Code du système harmonisé 850980

### Carton externe

Longueur 60.00 cm  
Largeur 35.00 cm  
Hauteur 38.00 cm  
Poids brut 13.45 kg  
EAN 18710103783951  
Nombre d'emballages 48



Les données sont sujettes à changement  
2019, août 13

Version: 2.0.1  
EAN: 08710103779148

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)