

Latitude 12

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione



2 Finish operating system setup



Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Terminez la configuration du système d'exploitation

Betriebssystem-Setup abschließen

Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows 8.1




NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Abilitare sicurezza e aggiornamenti

Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete

Windows 7




Set a password for Windows

Stel een wachtwoord voor Windows in

Configurez un mot de passe pour Windows

Kennwort für Windows einrichten

Impostare una password per Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.



Protect your computer

Beveilig de computer

Protégez votre ordinateur

Computer schützen

Proteggere il computer

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Locate Dell apps in Windows 8.1

Vind Dell-apps in Windows 8.1 | Localiser les applications Dell dans Windows 8.1

Dell Apps in Windows 8.1 ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows 8.1



Register My Device

Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer

Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur

Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren

Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer



Dell Data Protection | Protected Workspace

Protect your computer and data from advanced malware attacks

Bescherm uw computer en gegevens tegen geavanceerde aanvallen door kwaadaardige software

Protégez votre ordinateur et vos données contre les attaques malveillantes

Computer und Daten vor raffinierten Malware-Angriffen schützen

Proteggere il computer e i dati da attacchi di malware avanzato



Dell SupportAssist

Check and update your computer


Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les

sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Règlementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model

Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer

Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P26S

P26S001

Latitude 12-7270/E7270

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzion



1. Network connector

2. HDMI connector

3. DisplayPort

4. Microphones (only in touchscreen)

5. Camera

6. Camera-status light

7. USB 3.0 connectors (2)

8. Power connector

9. Microphones (only in non-touchscreen)

10. Power button (no LED indicator)

11. SIM port (optional)

12. USB 3.0 connector with PowerShare

13. Memory card reader

14. Headset connector
15. Contactless smart-card reader (optional)

16. Fingerprint reader (optional)

17. Battery-status light

18. Hard-drive activity light

19. Power-status light

20. Speakers


21. Touchpad

22. Smart card reader (optional)

23. Security-cable slot

24. Dock connector

25. Service-tag label



1. Netwerkconnector

2. HDMI-connector

3. DisplayPort

4. Microfoons (alleen bij aanraakscherm)

5. Camera

6. Statuslampje camera

7. USB 3.0-connectoren (2)

8. Voedingskabelconnector

9. Microfoons (alleen indien geen aanraakscherm)

10. Aan-uitknop (Geen ledlampje)

11. Simpoort (optioneel)

12. USB 3.0-connector met PowerShare

13. Geheugenkaartlezer

14. Headsetconnector

15. Contactloze smartcardlezer (optioneel)

16. Vingerafdruklezer (optioneel)

17. Statuslampje batterij

18. Activiteitenlampje harde schijf

19. Stroomstatuslampje

20. Luidsprekers

21. Touchpad

22. Smart card-lezer (optioneel)

23. Sleuf voor beveiligingskabel

24. Dockconnector

25. Servicetaglabel

1. Netwerkanschluss

2. HDMI-Anschluss

3. DisplayPort-Anschluss

4. Mikrofone (nur bei Touchscreens)

5. Kamera

6. Kamerastatusanzeige

7. USB 3.0-Anschlüsse (2)

8. Netzanschluss

9. Mikrofone (nur bei Nicht-Touchscreens)

10. Betriebsschalter (keine LED-Anzeige)

11. SIM-Anschluss (optional)

12. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare

13. Speicherkartenleser

14. Kopfhöreranschluss

15. Kontaktloser Smart Card-Leser (optional)

16. Fingerabdruckleser (optional)

17. Akkuzustandsanzeige

18. Festplattenaktivitätsanzeige

19. Stromversorgungsanzeige

20. Lautsprecher

21. Touchpad

22. Smart Card-Leser (optional)

23. Sicherheitskabeleinschub

24. Docking-Anschluss

25. Service-Tag-Etikett

1. Connettore di rete

2. Connettore HDMI

3. DisplayPort

4. Microfoni (solo sui modelli con schermo a sfioramento)

5. Fotocamera

6. Indicatore di stato della fotocamera

7. Connettori USB 3.0 (2)

8. Connettore di alimentazione

9. Microfoni (solo sui modelli con schermo non a sfioramento)

10. Pulsante Accensione (nessun indicatore LED)

11. Porta SIM (opzionale)

12. Connettore USB 3.0 con PowerShare

13. Lettore di schede di memoria
14. Connettore auricolare

15. Lettore di smart card senza contatti (opzionale)

16. Lettore di impronte digitali (opzionale)

17. Indicatore di stato della batteria

18. Indicatore di attività del disco rigido

19. Indicatore di stato dell'alimentazione

20. Altoparlanti

21. Touchpad

22. Lettore scheda smart (opzionale)

23. Slot cavo di protezione

24. Connettore alloggiamento

25. Etichetta Numero di servizio