

PHILIPS

Scherköpfe

Shaver series 9000

V-Track-Präzisionsklingen PRO

Passend für S9000 (S9xxx)

Passend für Star Wars-Rasierer
SW97xx

Passend für Star Wars-Rasierer
SW67xx



SH90/60



So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Wechseln Sie alle 2 Jahre die Scherköpfe für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern der Serie 9000 kompatibel.

Kompatibilität

- Ersatzscherköpfe für Rasierer der Serie 9000

Perfektion mit jedem Zug

- Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Einfache Bedienung

- Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen
- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- Leicht austauschbare Köpfe
- So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu


Besonderheiten

Kompatibel mit der Serie 9000




SH90 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xx) und den Star Wars Rasierern SW9700 und SW6700 kompatibel.

V-Track-Präzisionsklingsystem PRO




Die V-Track-Präzisionsklings PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.

Erinnerungsfunktion




Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

Einfaches Ersetzen



1. Nehmen Sie den Scherkopfhalter ab. 2. Wechseln Sie die Scherköpfe aus. 3. Stecken Sie den Scherkopfhalter wieder auf. 4. Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

So setzen Sie Ihren Rasierer zurück



Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinanderfolgenden Rasuren aus.

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu



Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre auswechseln.

Daten

Scherköpfe

Funktioniert mit folgenden Produkten: Shaver Series 9000 (S9xxx), Shaver Series 8000 (S8xxx)

Scherköpfe pro Packung: 3

Zubehör

Im Lieferumfang enthalten: Sicherungsringhalter

