


Mon doudou à comptines



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech


Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon doudou à comptines** de **VTech®**.
Félicitations !

Mon doudou à comptines est un petit lapin tout doux à câliner à l'infini ! Grâce à ses deux modes, Bébé peut entendre des sons rigolos, des chansons et des phrases amusantes ou bien s'endormir paisiblement en écoutant 5 minutes de berceuses en continu. Il développe son sens kinesthésique en touchant les différentes matières et soulage ses gencives ainsi que ses petites dents grâce aux deux formes souples à mordiller.

**OREILLES À
TOUCHER**



**COUVERTURE
DÉTACHABLE**

**FORMES SOUPLES
À MORDILLER**

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon doudou à comptines** de VTech®
- Un rond souple à mordiller
- Un carré souple à mordiller
- Une couverture détachable lavable en machine
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DE LA PILE

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé au dos du lapin à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. FONCTIONNALITÉS

1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Mon doudou à comptines**, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur le **mode Jeu** ou sur le **mode Berceuses**. Pour éteindre **Mon doudou à comptines**, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la **position Arrêt**.



2. ARRÊT AUTOMATIQUE


Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes dans le **mode Jeu**, **Mon doudou à comptines** s'éteint automatiquement. Dans le **mode Berceuses**, on entend de la musique pendant environ 5 minutes avant l'arrêt automatique. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur le **bouton Carotte**.

3. FORMES À MORDILLER

Avant d'utiliser les **formes à mordiller** pour la première fois, nettoyer les deux éléments avec de l'eau chaude savonneuse, rincer puis laisser sécher. Ne pas utiliser d'eau bouillante, de vapeur, de micro-ondes ou de lave-vaisselle pour nettoyer ou sécher les différents éléments.

3. ACTIVITÉS

1. Pour commencer à jouer, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur le **mode Jeu**. Bébé entend des sons rigolos, une phrase et une chanson amusante. La lumière clignote au rythme des sons.



Déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur le **mode Berceuses** pour entendre une phrase, une chanson et 5 minutes de musique. La lumière s'allume et s'éteint doucement jusqu'à l'arrêt automatique.

2. Appuyer sur le **bouton Carotte** pour entendre des sons rigolos, des phrases et des mélodies dans le **mode Jeu**. La lumière clignote au rythme des sons. Dans le **mode Berceuses**, appuyer sur le **bouton Carotte** permet d'écouter la mélodie suivante. La lumière s'allume et s'éteint doucement jusqu'à l'arrêt automatique.



4. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de Skip to My Lou :

« Un pas en avant, deux pas en arrière.
À toi maintenant, trois petits bonds en l'air ! »

Chanson 2 - sur l'air de Mon petit lapin :

« Je suis un lapin qui adore les câlins.
Serre-moi bien fort dans tes bras,
Je ne m'échapperai pas. »

5. LISTE DES MÉLODIES

1. À la volette
2. Trois p'tits minous
3. Le petit ver de terre
4. J'habite une maison citrouille
5. Maman, les p'tits bateaux
6. Jean Petit qui danse
7. Pomme de reinette
8. Rock and roll des gallinacés
9. Sur le plancher
10. Trois jeunes tambours
11. Chanson de l'alphabet
12. Il était un petit navire
13. Berceuse de Chopin
14. Dodo, l'enfant do
15. Beautiful dreamer
16. Lullaby de Brahms
17. Lettre à Elise
18. Au clair de la lune
19. Lavender's Blue
20. Sonate au clair de lune de Beethoven

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Seule la couverture détachable de **Mon doudou à comptines** est lavable en machine. Pour nettoyer les autres parties du jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon doudou à comptines** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon doudou à comptines** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000.
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

