

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Mon p'tit chat et sa box magique



© 2016 VTech
Imprimé en Chine
91-003226-002 (FR)

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon p'tit chat et sa box magique** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec ce panier de transport interactif, votre enfant emmène son petit chat partout avec lui ! Grâce aux deux modes de jeu, il découvre les chiffres, les couleurs, les formes et de nombreuses anecdotes à propos de son ami préféré. Les différentes manipulations exercent la motricité tandis que de nombreuses chansons et mélodies rythment le jeu.

**CURSEUR SÉLECTION
DU MODE DE JEU**

**BOUTONS
LUMINEUX**


**CURSEUR MARCHÉ/ARRÊT/
RÉGLAGE DU VOLUME SONORE**

ROULEAU

BOUTON CHAT

LETTRES ABC

PETIT CURSEUR VERT



CONTENU DE LA BOÎTE


- **Mon p'tit chat et sa box magique** de VTech®
- Un chat en peluche
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

WARNING! All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ATTENTION: Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE: Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.




Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




2. FONCTIONNALITÉS

2.1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour commencer à jouer, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position .



2.2. SÉLECTION DU MODE DE JEU

Pour sélectionner un mode de jeu, déplacer le curseur sur le mode **Apprentissage**  ¹²³ ou sur le mode **Chat** .



2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Mon p'tit chat et sa box magique** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

Note: Si l'arrêt automatique survient trop rapidement ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

3. ACTIVITÉS

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Marche** pour allumer le jouet. Vous entendez une chanson, une phrase et des sons amusants. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



2. Appuyer sur les **boutons lumineux** pour apprendre les chiffres, les couleurs, les formes, de nouveaux objets et des anecdotes à propos du petit chat selon le mode sélectionné.



3. Faire tourner le **rouleau** pour entendre des sons rigolos dans les deux modes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.




4. Appuyer sur le **bouton Chat** pour entendre des phrases amusantes ou répondre à un petit quiz selon le mode sélectionné. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



5. Déplacer le **petit curseur vert** pour entendre des phrases et des sons amusants dans les deux modes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



6. Déplacer les **lettres ABC** pour apprendre les lettres, écouter de nombreuses mélodies ou des chansons selon le mode sélectionné.



7. Ouvrir ou fermer la **petite porte** de la boîte pour entendre des phrases amusantes ou découvrir les opposés selon le mode sélectionné. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *C'est la mère Michel*
2. *J'aime la galette*
3. *La ronde des légumes*
4. *Ainsi font, font, font*
5. *La famille Tortue*
6. *Chanson de l'alphabet*
7. *Le bon roi Dagobert*
8. *Teddy Bears' Picnic*
9. *Good Morning Merry Sunshine*
10. *La totomobile*
11. *C'est la baleine*
12. *Brousse, brousse*
13. *Compère Guilleri*
14. *Sur le pont d'Avignon*
15. *Maman les p'tits bateaux*
16. *Le fermier dans son pré*
17. *Nous n'irons plus au bois*
18. *Pomme de reinette*
19. *Roulez, roulez, chemin de fer*
20. *Sur la route de Louviers*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de *Trois p'tits chats* :

« 1,2,3, je suis un petit chat chat chat.
Viens donc jouer, t'amuser et chanter avec moi ! »

Chanson 2 - sur l'air de *Promenons-nous dans les bois* :

« Allons nous promener grâce à ma boîte enchantée.
Tu es mon ami. Où tu vas, je te suis. »

Chanson 3 - sur l'air de *Alouette* :

« ABC, C comme chat.
Mi-ah-ou, c'est bien moi : le tout petit chat. »

Chanson 4 - sur l'air de *Bingo* :

« Mon coeur bat pour toi un peu plus chaque jour. »

Chanson 5 - sur l'air de *Dansons la Capucine* :

« Quand je veux m'amuser, j'ai une pelote pour jouer. »

Chanson 6 - sur l'air de *À la claire fontaine* :

« Grâce à mon petit peigne, mon poil est toujours soyeux. »

Chanson 7 - sur l'air de *Les petits poissons* :

« Je suis un petit chaton, j'aime manger du poisson. »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Mon p'tit chat et sa box magique** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon p'tit chat et sa box magique**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon p'tit chat et sa box magique** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon p'tit chat et sa box magique** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo): 0 820 06 3000
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les avis déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

