

**vtech**<sup>®</sup>

Manuel d'utilisation

# Mon micro Jungle Rock



© 2016 VTech  
Imprimé en Chine  
91-003144-003 (FR)

*Chers parents,*

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech<sup>®</sup> sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech<sup>®</sup>, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon micro Jungle Rock** de VTech®, félicitations !



# CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon micro Jungle Rock**
- Le manuel d'utilisation
- Le bon de garantie

## ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

# ALIMENTATION

## INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du micro à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer les 2 nouvelles piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées.



## MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules les piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# POUR COMMENCER À JOUER...

## 1. CURSEUR MARCHÉ/ARRÊT/ MODE DE JEU

Déplacer le curseur sur l'une des 3 icônes de mode de jeu pour jouer et chanter avec le petit lion. Déplacer le curseur sur Arrêt pour éteindre le jouet.



## 2. 6 BOUTONS LUMINEUX INSTRUMENTS

Appuyer sur l'un des boutons lumineux pour entendre (selon le mode de jeu sélectionné) le son d'un instrument, une jolie mélodie, le lion chanter ou écouter note par note une mélodie. Les boutons lumineux clignotent au son de la musique.




## 3. BOUTON CONCERT JUNGLE ROCK

Appuyer sur le bouton **Concert Jungle Rock** pour entendre le lion chanter avec ses amis la girafe et le zèbre ! Quel concert ! Vous pourrez retrouver la girafe dans le jouet **Ma guitare Jungle Rock** et le zèbre dans **Mon piano Jungle Rock** de VTech (vendus séparément).



## 4. ANNEAU ROTATIF

Tourner l'anneau pour modifier le tempo des mélodies (plus rapide ou plus lent) ou superposer des sons rigolos aux mélodies !



## 5. MICRO

Positionner le micro près de la bouche pour chanter au rythme des mélodies !



# ACTIVITÉS

## Activité 1 : Les instruments

Positionner le curseur sur l'icône  pour écouter et découvrir les instruments. Appuyer ensuite sur les boutons lumineux  pour choisir un instrument et entendre des mélodies entraînantes.

## Activité 2 : Musique

Positionner le curseur sur l'icône  pour accéder au mode Musique. Appuyer ensuite sur l'un des boutons lumineux  pour choisir une mélodie. Ensuite, appuyer sur les boutons lumineux pour jouer la mélodie note par note.

## Activité 3 : Chantons ensemble !

Positionner le curseur sur l'icône  pour sélectionner ce mode de jeu. Ensuite, appuyer sur un bouton lumineux  pour choisir une chanson et entendre le petit lion chanter. Appuyer une nouvelle fois sur le même bouton lumineux  pour entendre seulement la mélodie et pour que votre enfant puisse s'amuser à chanter à son tour !

# LISTE DES MÉLODIES

1. *Une souris verte*
2. *Three little kittens* (comptine anglaise)
3. *Mon âne*
4. *Un kilomètre à pied, ça use, ça use*
5. *Le Petit Ver de terre*
6. *Dans la forêt lointaine*
7. *Chanson Jungle Rock* (création VTech)
9. *Brousse, brousse*
10. *Promenons-nous dans les bois*

# PAROLES DES CHANSONS

## Chanson 1 :

« Viens danser et chanter avec nous,  
On connaît toutes tes chansons préférées.  
Viens danser et chanter avec nous,  
Rejoins notre groupe, on va bien s'amuser ! »

## Chanson 2 – sur l'air de *Brousse, brousse* :

« Je suis, je suis un petit lion,  
Qui aime danser, rigoler et chanter,  
Du classique, de la pop et aussi du rock,  
Je peux tout chanter, veux-tu m'accompagner ? »

## Chanson 3 - sur l'air de *Promenons-nous dans les bois* :

« Promenons-nous dans la jungle,  
C'est un endroit magnifique,  
On peut y chanter toute la journée ! »

## Chanson 4 - sur l'air de *Trois jeunes tambours* :

« Je suis un lion, le roi de la savane,  
Ma crinière jaune est une jolie couronne !  
Eh oui, eh oui, mon bon ami,  
Je suis le roi de la savane ! »

## Chanson 5 – sur l'air de *Skip to my lou* :

« Rouge, jaune, orange, bleu, vert,  
Violet et indigo,  
Sont mes couleurs préférées,  
Les couleurs de l'arc-en-ciel ! »

**Chanson 6 - Pomme de reinette :**

« Pomme de reinette et pomme d'api,  
Tapis, tapis rouge.  
Pomme de reinette et pomme d'api,  
Tapis, tapis gris. »

**Chanson 7 – sur l'air de *Les roues de l'autobus* :**

« J'essaie de rugir comme un vrai lion,  
Essaie donc avec moi.  
J'essaie de rugir comme un vrai lion,  
C'est parti, essayons ! »

**Chanson 8 – sur l'air de *Arlequin dans sa boutique* :**

« Arlequin dans sa boutique sur les marches du palais,  
Il enseigne la musique à tous ses petits valets. »

**Chanson 9 – sur l'air de *Bonjour ma cousine* :**

«- Bonjour, ma cousine !  
- Bonjour, mon cousin germain !  
- On m'a dit que vous m'aimiez, est-ce bien la vérité ? »

## ENTRETIEN

1. Ce jouet est lavable uniquement en surface. Pour le nettoyer, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## SERVICE CONSOMMATEURS

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000.
- Via notre site internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) - Rubrique « Assistance ».

### **Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

## **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

