

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Croque-chenille



© 2016 VTech
Imprimé en Chine
91-003141-002-006 ©



Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com






INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Croque-chenille** de **VTech®**. Félicitations !

Cette petite chenille permet à Bébé d'entendre des chansons, des phrases et des sons amusants tout en soulageant ses gencives et ses petites dents. Grâce à sa feuille en plastique souple et son anneau de dentition rempli d'eau qui se met au réfrigérateur, **Croque-chenille** apaise au mieux les douleurs dentaires de Bébé.



INTRODUCTION

3

CONTENU DE LA BOÎTE

- Croque-chenille de VTech®
- Un anneau de dentition rempli d'eau à mettre au réfrigérateur
- Une feuille en plastique souple à mordiller
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache du jouet :



- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.


CONTENU DE LA BOÎTE



1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DE LA PILE

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé derrière **Croque-chenille** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile.



1.2. MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune. 
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



2. FONCTIONNALITÉS

1. ARRÊT AUTOMATIQUE

Le jouet s'éteint automatiquement après chaque réponse sonore. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le **bouton Musique lumineux**.



2. ANNEAU DE DENTITION ET FEUILLE À MORDILLER

Avant d'utiliser l'**anneau de dentition** et la **feuille à mordiller** pour la première fois, nettoyer les deux éléments avec de l'eau chaude savonneuse, rincer puis laisser sécher. Réitérer l'opération après chaque utilisation. Ne pas utiliser d'eau bouillante, de vapeur, de micro-ondes ou de lave-vaisselle pour nettoyer ou sécher les différents éléments. Placer l'**anneau de dentition** en forme de pomme au réfrigérateur pour refroidir l'eau qu'il contient. Ne pas placer l'**anneau de dentition** dans le compartiment de congélation. Vérifier régulièrement l'état d'usure de l'**anneau de dentition** et de la **feuille à mordiller**. Les jeter dès les premiers signes d'usure (fissures, apparition de gouttes, etc.).






3. Pour retirer l'**anneau de dentition** et/ou la **feuille à mordiller**, déplacer le mécanisme de verrouillage situé au dos de **Croque-chenille** sur la position **Cadenas ouvert** . Tout en appuyant sur le mécanisme de verrouillage, retirer l'**anneau violet** situé sous **Croque-chenille**. Mettre ou enlever les éléments souhaités puis réinsérer l'**anneau violet** une fois l'opération terminée.



3. ACTIVITÉS

1. Appuyer sur le **bouton Musique lumineux** pour entendre des chansons, des phrases et des sons amusants. La lumière clignote au rythme des sons.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *123 nous irons au bois*
2. *Ainsi font, font, font*
3. *Canon en ré de Pachebel*
4. *Enroulez le fil*
5. *J'habite une maison citrouille*
6. *Polly Wolly Doodle*
7. *Skip to My Lou*
8. *Le grand cerf*
9. *Marlbrough s'en va-t-en guerre*
10. *Les petits poissons*



5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de *Alouette* :

« J'ai toujours un très grand sourire.
Jouer avec toi, c'est que du plaisir ! »

Chanson 2 - sur l'air de *Brousse, brousse* :

« Je rêve d'un monde qui serait tout vert,
Dans lequel les feuilles poussent en un éclair. »

Chanson 3 - sur l'air de *Il pleut, Bergère* :

« Je suis une chenille qui aime grignoter.
Seule ou bien en famille, je n'fais que mordiller ! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Croque-chenille** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Croque-chenille**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Croque-chenille** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Croque-chenille** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.



7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000.
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtechjouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

**PRODUIT DEL
DE CLASSE 1**

SERVICE CONSOMMATEURS