


PHILIPS

Unité du fouet

CP9579



Pour remplacer votre fouet

Le fouet simple du mixeur plongeant Philips fouette la crème, monte la mayonnaise, mélange la pâte à gâteau et bien plus encore, pour un mixeur plongeant multifonction et polyvalent.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits ::

HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09,
HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00,
HR1602/01,

HR1603/00, HR1604/00, HR1604/01,
HR1604/03, HR1604/09, HR1605/00,
HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00,
HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00,
HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05,
HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00,
HR1626/00, HR1627/00, HR1627/01,
HR1627/05, HR1628/00, HR1629/90

