


PHILIPS

Unidad del
levantaclaras

CP9579



para sustituir el accesorio del levantaclaras actual

Accesorio levantaclaras independiente para la batidora de mano de Philips que te permitirá montar nata, mayonesa, masa para tartas y mucho más. Haz de tu batidora un utensilio multifunción y versátil.

Piezas de repuesto Philips fáciles de usar

- Renueva tu producto fácilmente con piezas originales de Philips

Destacados

Piezas del producto fáciles de renovar

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Aptos para los modelos de producto::
HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09,
HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00,
HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00,
HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09,
HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00,
HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03,
HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00,
HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04,
HR1625/00, HR1626/00, HR1627/00,
HR1627/01, HR1627/05, HR1628/00,
HR1629/90

