


PHILIPS

Unità frullino

CP9579



per sostituire l'accessorio frusta in uso

Accessorio frusta singolo per frullatore a immersione Philips per montare la panna, fare la maionese, l'impasto per i pan cake e molto altro ancora. Rende il tuo frullatore a immersione multifunzione e versatile.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli:: HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09, HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00, HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00, HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09, HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00, HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03, HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00, HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04, HR1625/00, HR1626/00, HR1627/00, HR1627/01, HR1627/05, HR1628/00, HR1629/90

