

# PHILIPS

Держатель для  
аксессуаров

PerformerPro

Глубокий черный

CP9278



Для закрепления аксессуаров в держателе на пылесосе  
проверить информацию о совместимости

Хотите, чтобы небольшие насадки всегда были под рукой, когда вы пылесосите? Этот держатель позволяет хранить все насадки в одном месте. Кроме того, для дополнительного удобства его можно установить на трубку пылесоса.

**Удобство использования запасных деталей Philips**

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

## Особенности

### Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

## Характеристики

### Подходит для

**PerformerPro:** FC9190 — FC9199

**PerformerExpert ECO:** FC8720 – FC8728

**PowerPro Expert:** FC9712 – FC9714

**PowerPro Expert ECO:** FC9720 – FC9725

**PowerPro Ultimate:** FC9911 — FC9929

