

PHILIPS

Uchwyt na akcesoria

PerformerPro

Czarny

CP9278



Mocowanie akcesoriów w uchwycie odkurzacza

Sprawdź informacje dotyczące zgodności

Czy chcesz mieć akcesoria do odkurzacza — takie jak małe nasadki — zawsze pod ręką? Ten poręczny uchwyt na akcesoria umożliwia przechowywanie wszystkich małych akcesoriów do odkurzacza w jednym miejscu. Można go łatwo przymocować do rury odkurzacza.

Łatwość użycia części zamiennych firmy Philips

- Produkt będzie jak nowy dzięki oryginalnym częściom firmy Philips

Zalety

Łatwa wymiana części produktu

Czasem produkty potrzebują części zamiennych, a dzięki firmie Philips jest to proste, jak nigdy dotąd. Części zamienne firmy Philips gwarantują zachowanie odpowiedniej jakości.

Dane techniczne

Przeznaczone dla modeli

PerformerPro: FC9190–FC9199

PerformerExpert ECO: FC8720–FC8728

PowerPro Expert: FC9712–FC9714

PowerPro Expert ECO: FC9720–FC9725

PowerPro Ultimate: FC9911–FC9929

