

PHILIPS

Tlačítkový panel

CP0334



Pro snadné uvolnění

Na kartě specifikace naleznete související výrobky

Toto tlačítko včetně pružiny je umístěno v teleskopické trubce a slouží ke snadnému zamykání a odemykání hubice a hadice.

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, avšak tato operace nebyla nikdy tak snadná jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

Specifikace

Vyměnitelný část

Vhodné pro následující typy výrobku:
FC9060/01, FC9060/02, FC9060/99,
FC9061/01, FC9062/01, FC9062/02,
FC9062/03, FC9064/01, FC9064/03,
FC9066/01, FC9066/02, FC9066/04,
FC9067/01, FC9067/02

Vhodné pro typy výrobku:: FC9064/03

Vhodné pro

Performer: FC9150–FC9179

Aqua Action: FC8950 – FC8952

PowerPro Active: FC8670/01..FC8673/01

