

PHILIPS

Gomb

CP0334



Az egyszerű kioldáshoz

Találja meg kapcsolódó termékeinket a termékjellemzők fülön

A teleszkópos cső belsejében található, rugóval ellátott gomb a szívófej és a gégecső egyszerű rögzítését és kioldását teszi lehetővé.

Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

Fénypontok

Termékalkatrészek egyszerű megújítása

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

Különböző terméktípusokhoz: FC9060/01, FC9060/02, FC9060/99, FC9061/01, FC9062/01, FC9062/02, FC9062/03, FC9064/01, FC9064/03, FC9066/01, FC9066/02, FC9066/04, FC9067/01, FC9067/02

Különböző terméktípusokhoz:: FC9064/03

A következőkhöz használható:

Performer: FC9150 - FC9179

Aqua Action: FC8950 - FC8952

PowerPro Active: FC8670/01..FC8673/01

