

Philips
Buton



CP0334

Pentru deblocare ușoară

Găsește produse care corespund pe pagina cu specificații

Acest buton cu arc este situat în tubul telescopic pentru a bloca și debloca cu ușurință capul de aspirare și furtunul.

PHILIPS

Specificații

Piesă de schimb

- Se potrivește cu tipurile de produs: FC9060/01, FC9060/02, FC9060/99, FC9061/01, FC9062/01, FC9062/02, FC9062/03, FC9064/01, FC9064/03, FC9066/01, FC9066/02, FC9066/04, FC9067/01, FC9067/02
- Se potrivește tipurilor de produs: FC9064/03

Potrivit pentru

- Aqua Action: FC8950 - FC8952
- Performer: FC9150 - FC9179
- PowerPro Active: FC8670/01..FC8673/01



Data apariției 2021-12-14

Versiune: 4.0.3

EAN: 08 71010 37875 49

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com