

Philips
Taste



CP0334

Für leichtes Entsperren

Kompatible Produkte finden Sie unter "Technische Daten"

Dieser Knopf mit Federung befindet sich innerhalb des Teleskoprohrs, um die Düse und den Schlauch schnell und einfach zu sperren oder zu entsperren.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: FC9060/01, FC9060/02, FC9060/99, FC9061/01, FC9062/01, FC9062/02, FC9062/03, FC9064/01, FC9064/03, FC9066/01, FC9066/02, FC9066/04, FC9067/01, FC9067/02
- Funktioniert mit den Produkttypen: FC9064/03

Geeignet für

- Aqua Action: FC8950 - FC8952
- Performer: FC9150 bis FC9179
- PowerPro Active: FC8670/01..FC8673/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-05-03

Version: 5.5.1

EAN: 87 10103 78754 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com