

PHILIPS

Grill barbecue

CP0382



per sostituire la griglia per barbecue in uso

Questo accessorio è particolarmente adatto per grigliare ingredienti delicati come verdura e pesce.

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatta per la famiglia di prodotti:

HD6370/90, HD6371/94, HD6372/94

